# KENW()()

コンパクトハイファイコンポーネントシステム

# SV-3MD

# 取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。 ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。 使用者の安全のため、必ず『安全上のご注意』をお読みのうえご使用ください。

株式会社 ケンウッド **Kenwood Corporation** 











ごのページは、感電や火災からあなたを守るため、 ご使用の前に必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意 |をご使用の前によくお読みください。

#### 絵表示について -

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読 みください。



#### 絵表示の例



☆記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ●お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- ●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります)

# 警告



# 交流100ボルトの電圧で使 用する

この機器は、交流100ボルト専用です。 指定の電源電圧以外で使用すると、火災・ 感電の原因となります。



# 船舶などの直流(DC)電源に は接続しない

火災の原因となります。



# 通風孔をふさがない

- ●あおむけや横倒し、逆さまにして使用 しない。
- ●布を掛けたり、じゅうたん、布団の上に 置いて使用しない。
- ●風通しの悪い狭い所で使用しない。 通風孔がふさがると、内部に熱がいて こもり、火災の原因となります。




# 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無 理に曲げたり、ねじったり、引っ張った り、加熱したり、ステープルや釘などで固 定したりしない。

電源コードの上に重いものをのせたり、 コードを本機の下敷きにしたりしない。 コードを敷物などで覆ってしまうと、気 づかずに重いものをのせてしまうことが あります。

コードが傷つき、火災・感電の原因となり ます。 



そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。



# 風呂、シャワー室では使用し ない

風呂、シャワー室など湿度の高いところ や、水はねのある場所では使用しない。 火災·感電の原因となります。



## 水をかけたりぬらしたりしない

火災・感電の原因となります。

雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特に ご注意ください。



# ・異常が起きた場合は電源プ ♥5 ラグを抜く

内部に水や異物が入ったり、煙が出た り、変な臭いや音がしたりした場合は、 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグ をコンセントから抜く。

そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてか ら修理をご依頼ください。





# ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない

感電の原因となります。



# 雷が鳴り始めたらアンテナ 線や電源プラグには触れな 1)

感電の原因となります。

# 警告



# 電源プラグを定期的に清掃する

電源プラグにほこりなどが付着している と、湿気等により絶縁が悪くなり、火災・ 感電の原因となります。

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布で取り除いて 111/2

ください。



# 機器の上に花びんやコップな ど水の入った容器を置かない

水がこぼれて中に入ると、火災・感電の原 因となります。



# ▲機器の内部に水や異物を入 れない

機器の通風孔、開口部から内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し込んだり、 落とし込んだりしない。

火災・感電の原因となります。



# 機器の上にろうそくやランプ など火のついた物を置かない

本機のカバーやパネルにはプラスチック が使われており、燃え移ると火災の原因 となります。



# 落下した機器は電源プラグ ひら を抜く

機器を落としたり、カバーやケースがこ われたりした場合は、電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜いて、 点検、修理をご依頼ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。

# 電池は乳幼児の手の届かな いところに置く

電池をあやまって飲み込むおそれがあり ます。ボタン電池など小型の電池は特に ご注意ください。

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただ ちに医師と相談してください。



# 乾電池は充電しない

電池の破裂、液もれにより、火災・けがの 原因となります。



# ∖機器のケースを開けたり改 造したりしない

内部には電圧の高い部分があり、火災・感 電の原因となります。

点検、修理は販売店または当社サービス 窓口にご依頼ください。

# 注意



# カセットテープ、ディスク 插入口に手を入れない

手がはさまれて、けがの原因となること があります。

特にお子様にはご注意ください。



# レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目に当たると、視力障害を 起こすことがあります。

# 注意



# 電源コードを熱器具に近づ けない

電源コードを熱器具(ストーブ、アイロン など) に近づけない。

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因 となることがあります。



# 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かない。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因とな ることがあります。



# 湿気やほこりの多い場所に 置かない

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそ ば、湿気やほこりの多い場所に置かない。 火災·感電の原因となることがあります。



# 温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が あたる場所など、異常に温度が高くなる 場所に放置しない。

本体や部品に悪い影響を与え、火災の原 因となることがあります。



# アンテナ工事は販売店に相 ゚談する

丁事には、技術と経験が必要です。アンテ ナは送配電線から離れた場所に設置して ください。

アンテナが倒れた場合、感電の原因とな ることがあります。



# 電源プラグはコンセントに 根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと発熱したりほこ りが付着したりして、火災の原因となる ことがあります。また、電源プラグの刃に 触れると、感電の原因となることがあり ます。

電源プラグを根元まで差し込んでもゆる みがあるコンセントの場合には、販売店 や電気工事店にコンセントの交換を依頼 してください。

# 長期間使用しないときは電 🖼 源プラグを抜く

旅行などで長期間使用しないときは、必 ず電源プラグをコンセントから抜く。 火災の原因となることがあります。

# 移動させるときは電源プラグ ◯ を抜く

移動させるときは、電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜き、アン テナ線、接続コードを外す。

コードが傷つき、火災、感電の原因となる ことがあります。

# お手入れの際は電源プラグ を抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセント から抜く。

感電の原因となることがあります。



# 電源プラグを抜くときは電 源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。必ずプラグを持って抜 いてください。

# 注意



# 機器の接続は取扱説明書に 従う

関連機器を接続する場合は、各々の機器 の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説 明に従って接続する。また、接続は指定の コードを使用する。

あやまった接続、指定以外のコードの使用、コードの延長をすると発熱し、やけどの原因となることがあります。



# 機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きな物を置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。



# 機器に乗らない

機器に乗ったり、ぶら下がったりしない。 特にお子様にはご注意ください。\_\_\_

倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。



# はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。特にヘッドホンを ご使用になるときは注意してください。



# 耳を刺激するような大きな 音で長時間続けて聞かない

聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンをご使用になるとき は注意してください。



# 長時間音が歪んだ状態で使 わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



# ひび割れディスクは使わない

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修 したディスクは使用しない。

ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散って、けがの原因となることがあります。



# 電池の取り扱いに注意する

次のことを、必ず守ってください。

- 極性表示(プラス"+"とマイナス"-"の向き)に注意し、表示どおりに入れる。
- ●指定の電池を使用する。
- ●使い切ったときや、長期間使用しない ときは、取り出しておく。
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- ●違う種類の電池を混ぜて使用しない。
- ●電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れたりしない。

電池は誤った使い方をすると、破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を破損する原因となることがあります。

電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、けがややけどの原因となることがあります。

液がもれた場合は、点検、修理をご依頼ください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

# Ŵ

# 文 定期的に内部の点検、清掃をする

3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃をお勧めします。販売店、または最寄りのケンウッドサービス窓口に費用を含めご相談ください。

内部にほこりのたまったまま長い間掃除 をしないと、火災や故障の原因となるこ とがあります。

# はじめに

# 本機の特長

#### ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーコントロール機能搭載(デジタルオーディオリンク)

ケンウッドのデジタルオーディオプレーヤー\*の基本的な操作を、本体キーおよび本機の付属リモコンにて行うことができます。

\*対応機種: HD20GA7 (別売の専用ケーブル (PNC-150) での接続が必要です。)

#### デジタルサウンドイコライザー機能

DSP でデジタル処理を行うデジタルサウンドイコライザー機能を搭載しています。 部屋の特性に合わせた調整ができるPreset Room EQやソースに合わせて重低音効果が選べるD-BÂSS など、多彩な音質調整機能を搭載していますので、自分の好みに音を調整することができます。

#### CD-R / CD-RW 再生対応

音楽 CD の再生はもちろん、CD-R(Compact Disc Recordable)(追記型)、CD-RW(Compact Disc Rewritable)(書き換え型) に録音された曲の再生ができます。

ファイナライズされたディスクのみ再生可能です。ただし、ディスクによっては再生できない場合があります。

#### MD ロングプレイモード対応

ATRAC 3 (MDLP) による長時間録音、再生機能 (LP2、LP4) を搭載。標準の 2 倍(約 160 分\*) または 4 倍(約 320 分\*) のデジタル長時間録音、再生ができます。(\* 80 分ディスクを使用した場合)

## CD → MD High Speed ダビング対応 (4 倍速)

CDからMDへカンタン、4倍速でダビングできる便利な機能です。(全曲、1曲、プログラム録音)

#### グループ機能

多数の曲を何曲かずつのグループに分けて管理できる便利な MD グループ機能を搭載しています。

#### 便利な録音あれこれ

#### 目的別に使える、多彩な録音機能です。

● **ワンタッチ録音**: キーを押すだけで、CD 1 枚または 1 曲をカンタンに録音できます。

● **TŴÍN ŘEC 機能**: CD から MD とテープへ同時録音が出来ます。

# ● プログラム録音: 好きな曲を好きな曲順で録音できます。

#### 便利なタイマー機能

● タイマー再生、タイマー録音機能:

タイマー再生 (AIタイマー再生) とタイマー録音を2系統 (PROG. 1, PROG. 2) 設定ができます。 (AIタイマーは、タイマー再生開始後、設定したレベルまで徐々に音量が上がります。)

● おやすみタイマー機能:

設定時間になると自動的に電源がオフになります。就寝時など音楽を聴きながら、おやすみになりたいときに便利です。

# 付属品

次の付属品がそろっていることを確認してください。

AM ループアンテナ(1 個)

FM 室内アンテナ(1 本)

リモコン(1 個)

リモコン用単3 乾電池 (2本)









スピーカーコード(2本)



#### デモンストレーションについて

本機には、デモンストレーション機能 (表示のみ) があります。各動作を示す表示部などが順に変化していきますが、音は変化しません。解除するときは、次の方法を行なってください。

『DEMO OFF" (デモンストレーション解除):

デモンストレーション中に本体の set/demo キーを押す



『DEMO ON" (デモンストレーション実行): 電源がオンの時に、set/demo キーを押す (2 秒以上)

電源がオン状態のとき、停電があったり電源プラグを抜き差しすると、自動的にデモンストレーションがオンになります。

#### ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

# 目次

⚠ このマークのついた項目は、安全確保のために必ずお読みください。

<u> 全全上のご注意 (必ずお読みください)</u>	繰り返し聴く (リピート再生)	54
はじめに7	曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生)	55
本機の特長	便利な録音あれこれ	. 56
付属品	4倍速録音 (CD →MD)	
	MDとテープに同時録音(TŴĬŇ ŘĚĆ)	59
準備編	プログラム録音	
—— अस माव	(CD →MD / CD →TĀPĒ / ṬŴĬŇ ĒĒĆ)	
接続のしかた10	プログラム録音 (MD →TĀPE)	
システムと付属品の接続10	MDのグループ機能	
他の機器(市販品)との接続12	グループ登録する	
各部のなまえと働き13	グループ範囲を変更する	
表示部13	グループを解除する	68
本体部14	聴きたいグループを選ぶ	
リモコンの使いかた <b>16</b>	(グループサーチ機能)	70
時刻合わせ18	選んだグループの曲を繰り返し聴く	
	(REPEAT)	70
基本編	選んだグループの曲を順不同で聴く	
<b>坐</b> 华啊	(RANDOM)	
基本的な使いかた19	MDの編集機能	
デジタルサウンドイコライザー機能を使う21	曲を1曲ずつ移動する(MÔVE)	
CDを聴く25	曲を消す(EŘĀŠE)または全曲消す(ĀŽL EŘĀŠE)	
MDを聴く	曲をつなぐ(COMBINE) 曲を分ける(DIVIDE)	
テープを聴く <b>31</b>		
ラジオ放送を聴く33	グルーノ豆鉢したMDの曲を編集すると MDや曲にタイトルをつける	
放送局を自動的に記憶させる	MDや曲にタイトルをつける グループや曲にタイトルをつける	
(オートプリセット)34	<b>編集した内容を取り消す</b>	
記憶させていない放送局を聴く	####################################	
(オート選局、マニュアル選局) <b>36</b>	おやすみタイマー(SLEEP)	
放送局を一つずつ記憶させる	プログラムタイマーを設定する	03
(マニュアルプリセット) <b>36</b>	(PROG. TÍMER)	86
外部入力ソースを聴く37	(1710 0.1711)	00
ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーか	<i>F</i> n ≥4-48	
らの音を聴く <b>38</b>	知識編	
MDに録音する40	知っておきましょう	
CDをMDに簡単に録音する		
(ワンタッチエディット録音)42	結露にご注意	
録音モードを設定する	ディスクの取り扱いかた テープの取り扱いかた	
テープに録音する47	テーノの取り扱いが <i>に</i> メンテナンス	
CDをテープに簡単に録音する	メンテナンス	
(ワンタッチエディット録音)49	デジタル録音とSCMSについて	
デジタルオーディオプレーヤーに録音する50	カクッル <sub>録音と</sub> SCMSに フいて 故障かな?と思ったら	
	<b>以障がな!と思うたら</b>	. 33
応用編	床証とアフラーリーしへ (よくお読みください)	QΩ
, a , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ケンウッドサービス網	. Ju
CDとMDのいろいろな再生52	定格	. JJ
<i>曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)</i>	AC1H	.00

# 接続のしかた

# システムと付属品の接続

本機と、付属品の接続方法です。

#### ⚠ 接続上のご注意

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し 込まないでください。

接続したコード、ケーブル類を抜くときは、事前に必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

スピーカーの磁気により、テレビやパソコンの画面に色ムラが発生することがあります。その場合は、テレビやパソコンから少し離して置いてください。

## 注意

機器を設置する際には、機器に十分な放熱をさせるために下記のことをお守りください。放熱が十分でないと、 内部に熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

- 機器の上面に、放熱の妨げになるようなものを置かないでください。
- 機器の各面から、下記に示すスペースを空けてくださ

上面:50cm以上 背面:10cm以上

# / 注意

機器は電源コンセントに容易に手が届く位置に設置し、 異常が起きた場合すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### AM ループアンテナ

付属のアンテナは室内用です。本機、TV、スピーカーコード、電源コードからなるべく離れたところで、受信状態の一番よい方向に向けます。



# POINT

- スピーカーコードの+とーは絶対にショートさせないでください。
- 極性("+"と"-") を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。
- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発生することがあります。


#### マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作ができなかったり、ディスプレイが誤った表示をする場合は、"故障かな?と思ったら…"を参照してマイコンをリセットしてください。+ 33

#### FM 室内アンテナ

付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するものです。安定した受信のためには、屋外アンテナ(市販)の接続をお勧めします。屋外アンテナを接続したら、簡易アンテナは取り外してください。

- **②** アンテナ端子に接続する。
- ❷ 受信状態のよい位置をさがす。
- ❸ 固定する。



# 他の機器(市販品)との接続

#### / 接続上のご注意

接続が終了するまで、雷源コードのプラグをコンセントに差し 込まないでください。

接続したコード、ケーブル類を抜くときは、事前に必ず電源を 切り、電源コードをコンセントから抜いてください。


#### / 屋外アンテナ設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売 店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた 場所に設置してください。アンテナが、倒れた場合感 雷の原因になることがあります。


#### FM屋外アンテナ

75 $\Omega$ 同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、FM75 $\Omega$ 端子 に接続します。屋外アンテナを接続したら、簡易アンテ ナは取り外してください。


FM 屋外アンテナ



#### デジタルオーディオプレーヤーの音を聞く場合



#### 録音機能付きデジタルオーディオプレー ヤーに録音する場合




# POINT

- 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も、合わせてご覧ください。
- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発生するこ とがあります。
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続コードは、使い終わったら本機前面端子(audio in/rec out)より抜いてください。

# 各部のなまえと働き

# 表示部

本文中のディスプレイ表示は、概念を示すもので、実際の表示と異なる場合もあります。



- **②** CD、MD、テープ 関連表示
- ② GROUP表示 20/ O.T.E. (One Touch Edit)表示

+42 +49 +57 +59 +61

- ❸ リピート表示(CD、MD) + 44 / MONO表示 +44 / MDLP表示 +46
- **②** テープ関連表示 → ③1
- **⑤** MUTE表示 →② / TOTAL表示、 REMAIN表示 →② →③


- **6** 3D表示 → 22
- **夕** チューナー関連表示 → ③③
- **②** D-BASS表示およびレベルメータ → ②1
- グライコおよびスペクトラムアナライザ表示
- **の**タイマー関連表示 + 13 + 85
- **ゆ** サウンド・プリセット表示 → 24
- 2 数字および文字情報表示
- 2 デジタルサウンドイコライザー録音表示+ 41

オートパワーセーブ機能について (A.P.S.: Auto Power Save)

電源がオンで、CD、MD、TAPE のすべてが停止状態のとき、30分以上放置すると自動的に電源がオフになる機能です。電源を切り忘れたときなどに便利です。この機能は、次の操作で、オン/オフを選べます。

⑦ mode キーを押し ◄ または ▶ キーで "A.P.S. SET?" を選び set キーを押す

② I→ または ▶ キーを押して "ON" または "OFF" を選ぶ






❸ set キーを押して確定する

set / demo

- この機能が働いているときは、表示部に "A.P.S." が点灯します。
- 入力が TÚNER、AUX または D.AUDIO のときは、音量がゼロ (VOLÜME 0) または MÜTE がオンのときに限り 働きます。

# 本体部



☑ ディスプレイ表示

**→** 13

@ Back Light +-

**→** 20

バックライトの明るさを変えます。

❸ ⊕キー

**→** 19

電源のオン/スタンバイを切り換えます。

② standby/timer 表示

赤色の点灯 : 通常のスタンバイ状態 緑色の点灯 : タイマースタンバイ状態

: 電源オンの状態

点滅の場合は " **故障かな? と思ったら...**" をご覧ください

**→** 93

6 リモコン受光部

+ 17

リモコンからの信号を受信します。

**⑤** MD 挿入口

2 基本操作キー

CD ▶/II キー

**→** 25 入力をCDプレーヤーに切り換え、再生を開始します。CD

再生中に押すと一時停止をします。

MD ▶/II キー

**→** 28

入力をMDレコーダーに切り換え、再生を開始します。MD 再生中に押すと一時停止をします。MD録音中に押すと録 音を一時停止します。

TĀPE ◀ ▶ キー

+31

入力をカセットデッキに切り換え、テープを再生します。 再生中に押すとテープの走行方向を切り換えます。

TUNER band +-

**-** 33

入力をチューナーに切り換えます。

放送バンドを切り換えます。

[tuning mode] ■ (STOP)+-

CD、MD、TÁPE:

+26 + 29 + 32

ディスクやテープの操作を停止するときに使います。

チューナーのとき:

AUTO (オート選局、ステレオ受信) とMONO (マニュア ル選局、モノラル受信)の切り換えを行います。

スタンバイ状態のとき:

**→** 18

表示部に時計を表示します。

#### ワンタッチオペレーション機能について

本機は便利なワンタッチオペレーション機能を備えています。

スタンバイ状態のとき、夕内の各操作キー (STOP ■ [tuning mode]キーを除く) または のキー (D.AUDIO ▶/III) を押すと、電源がオンになります。ディスクが入っているときは、再生が始まります。

#### 3 multi control (I◄◄/◄◄、►►/►►I)キー

通常は以下のときに使います。

CD、MD、D.AUDIOの曲の飛び越し、早送り、早戻し

+ 26 + 29 + 38 + 39 - テープの早送り、巻戻し **→** 32

- プリセット放送局を選ぶ

**→** 33

modeキーを押してメニューモードにし、好みの項目を選 ぶときに使います。set/demoキーを使って確定します。

◆ キーを押すと以下のように表示が切り換わります。

<ul><li>□ 1 2119 C以1000 2に扱小り902戻</li></ul>	10000
- "O.T.E. MODE?" - 42 - 49 - 58 - €	60 + 62
"Ö.T.E. SPEED?" → 5	7 - 61
"MD REC INPUT"	<b>→</b> 43
"MD RĒĆ MŌĎE?"	<b>→</b> 44
"GẨOỦP MÁKE?"	<b>→</b> 44
"AUTO MARK ?"	<b>→</b> 45
(入力切換がチューナーのときのみ)	
"ケンメイセッテイ?"	<b>→</b> 34
(入力切換がチューナーのときのみ)	
"AUX INPUT?"	<b>→</b> 37
(入力切換が外部入力のときのみ)	
デジタルオーディオ インブット "D.AUDIOinput" デジタルオーディオ	<b>→</b> 39
(入力切換がD.AUDIO のときのみ)	
"TÁPE RVS.?"	<b>→</b> 32
"SOUND PRESET"	<b>→</b> [24]
"S.A.PAŤŤĚRN?"	<b>→</b> 20
" イルミネーション?"	<b>→</b> 20
"A.P.S. ŠET?"	<b>→</b> 13
"TẨỚĒ AదŽĮ̇̃Ū̇̀ST?"	<b>→</b> 18
► "TIMER SET?"	→ 86

 20秒以上操作しないと multi control | ▶▶/▶▶ キーは通常モードに戻ります。

#### ❷ 操作キーカバー

カバー内のキーを操作する場合、カチッとカバーがロックさ れる位置まで開けてください。操作後は元の状態に戻します。

#### **2** デジタルサウンドイコライザーキー

Flat +-	<b>→</b> 24
デジタルサウンドイコライザー機能を OFF にし	<b>します</b> 。
3D +-	<b>→</b> 22
Preset Room EQ +-	<b>→</b> 22
ナがロにくをサヤサはからがます	

お部屋に合わせた音場が選べます。

D-Bass +-**21** 

基本サウンドをもとに、好みの音を作り出すことができます。

**の** sound control つまみ **→**21

デジタルサウンドイコライザーの音の特性を調節します。

② イルミネーションライト

電源がオンのとき点灯します。点灯しないように設定する こともできます。

#### **®** volume つまみ

**→** 19

右に回すと音量が上がり、左に回すと音量が下がります。 **愛** MD ▲ 取り出しキー **-** 29

MDを取り出すときに使います。

#### **個** CD ▲ 開閉キー

**→** 26

CDトレイを開閉します。

@ D.ÃÜDÍO ►/II キー

**→** 38

ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーを操作すると きに使います。

**②** audio in 端子

**→** 38

ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーからの音を聴 くとき、別売の専用ケーブル(PNC-150)で接続します。

Ø phones 端子

**→** 20

ステレオミニプラグのヘッドホン(別売)を接続します。

rec out 端子

録音機能付きデジタルオーディオプレーヤーに録音すると き、市販のステレオミニプラグケーブルで接続します。

@rec out インジケーター

**→** 50

rec out モードのときに点灯します。

② カセットホルダー

**→**31

テープを出し入れするときは、PÚŚH OPÉN 表示部分を 押して開け閉めします。

@ rec out mode +-

**→** 50

デジタルオーディオプレーヤーに録音するときに使いま

**41** 

MDに録音をするときに使います。

TAPE rec + −

テープの録音を始めます。録音中に押すと、4秒間の無録 音部を作ってから、録音一時停止状態になります。

**-**37

AUX (アナログ外部入力端子)に接続した入力ソースを聴 くときに使います。

#### 2 mode +-

multi controll◀◀/◀◀ または ▶▶/▶▶ 丰一の機能をメ ニュー選択モードへ切り換えます。もう一度押すと、multi **control**|**◄◄/◄** または ▶▶/▶▶| キーの機能が通常モード へ戻ります。

#### @ set/demo ±-

multi control → ✓ / → → ト → ト → ト → 一 で選んだ項目を 確定または入力します。

デモンストレーションのオン/オフ。

÷ [8]


OCD トレイ

#### スタンバイ状態について

本機のスタンバイインジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。これをスタン バイ状態といいます。このとき、リモコンで本機をオンできます。

# リモコンの使いかた

本体部と同じ名前のキーは、本体部と同じ働きをします。 MD EDIT キー



0 ()キー

電源のオン/スタンバイを切り換えます。

#### ❷ 文字/数字キー

CD または MD の曲を選ぶときや、TÜNER のプリセット コールキーとして使います。 + 26 + 29 + 36 MD のタイトル入力のとき、アルファベット、カタカナ、 数字、記号の入力に使います。 **→** 82

#### **Ø** SPÄČE / TIME キー

CD や MD などの時間表示を切り換えるときに使います。

**27 30** 

**→** 19

MD のタイトル入力のとき、スペースを入力します。+ ®2 CHĂŘÁC. / ĎÍŠĚ. +-

CD-TEXT 対応のCDディスクやMDを操作中に押すと、ディ スクのタイトルや曲のタイトルをスクロールします。

+ 27 + 30

MDのタイトル入力操作中に押して、目的の文字グループ を選ぶときに使います。

#### DELETE / CLEAR +-

プログラムした曲を取り消します。 **→** 53 MD のタイトル入力のとき、1 文字を削除します。+ 33 + 33 プリセットした放送局を消去するときに使います。

+ 64 + 72

MD の曲を編集するとき曲の移動や消去などに使います。 P.MODE + (CD, MD)

トラックモードやグループモードまたはプログラムモード に切り換えるときに使います。

SFT +-

+ 64 + 72

MD の編集処理の設定などに使います。

#### ENTER +-

MDの編集処理の実行や、入力したタイトルの確定などに 使います。 + 64 + 72 + 83

チューナーのプリセットメモリーの確定に使います。+36 2秒間押し続けるとSOUND PRESETモードになります。

#### MD/D.AUDIO GROUP/FOLDER (PREV./NEXT)キー

MDのグループやケンウッド製デジタルオーディオプレー ヤーのデータを選ぶときに使います。 + 29 + 39

**→** 19

**→** 24

音量を調節するときに使います。

G SOUND PRESET (DOWN < / UP►) +- +23 +24 プリセットされたサウンドを呼び出したり、調整したいイ コライザーの周波数をえらびます。

SỔƯND CONTROL (▲/▼) キー

**-**21 サウンドコントロールのレベルを調節したり、希望するイ コライザーの周波数でのレベルを選びます。

MANUAL +-

**→** 23

マニュアルEQモードのオン、オフを切り替えます。

#### P.CALL (►► / /◄◄) キー

MODE キーを押してメニューモードにし、好みの項目を 選ぶときに使います。

#### CD、MD、Ď.ÃŰĎÍÔのとき:

スキップ(曲の飛び越し)に使います。 +26+29+39 MDの編集に使用します。 + 64 + 72

#### TÁPE、ĎÃŮĎÍÔのとき:

早送り、巻戻しに使います。 + 32 + 38

#### チューナーのとき:

記憶させた放送局を受信するときに使います。 +33

#### TÜÑÑG (▶► / ◄◄) キー

CD、MD、TÃPEのとき:

早送り、巻戻しに使います。 + 26 + 29 + 32 MD のタイトル入力のときカーソルの移動に使います。+ 82

チューナーのとき:

放送局の選択に使います。

**3**6

#### 6 基本操作キー

(CD、MD 共用のキーは、入力切り換えに応じて動作します)

CD ▶/II キー **→** 25 AUTO/MOÑO ■ (STOP) + - 18 + 26 + 29 + 32 + 36 MD ▶/II キー **→** 28

TÜNER/BAND +-**→** 33

TĀPE ◀▶ キー +31

D.AUDÍÓ ►/II キー **→** 38

AUX キー **-**37

**Ø** MD 0.T.E. +− + 42 + 58 + 62

CD をワンタッチで MD に録音できます。

CDの再生中に押すと、そのとき再生している曲だけを MD に録音します。停止中に押すと、CD の全曲を MD に 録音します。

TAPFOTT + 49 + 62

CD をワンタッチでテープに録音できます。

CD の再生中に押すと、そのとき再生している曲だけを テープに録音します。停止中に押すと、CDの全曲をテー プに録音します。

TWIN REC +-+ 60 + 62

CD をワンタッチで MD とテープに録音できます。

CD の再生中に押すと、そのとき再生している曲だけを MD とテープに録音します。停止中に押すと、CD の全曲 を MD とテープに録音します。

MD REC

MŌĎF キー **→** 44

MDへの録音モードを選択します。ステレオ、LP2、LP4、 モノラルの中から選ぶことができます。

SPEED +-

MDO.T.E.キーでCDからMDに録音するときの録音速度

を通常の速度と4倍速から選択できます。

INPUT +-

CDからMDに録音するときの状態をデジタル、アナログ、 デジタルサウンドイコライザーの中から選択できます。

#### 

デジタルサウンドイコライザーモードまたはフラットを選 ぶことができます。

D-BÂSS +-**-**21

PŘEŠET RÔÔM EQ \*-**→** 22 3D +-**-** 23

FLAT +-**→** 24

ด ที่ที่มักเทียบท \*-+80 +81

MD にタイトル入力をするときに使います。

n SLFFP +-**→** 85 おやすみタイマーを設定するときに使います。

@ MÜTE +-**-** 20

一時的に音を消したいときに使います。

® REPEAT +- (CD, MD) **→** 54

繰り返し再生するときに使います。

RANDOM +- (CD, MD) + 55

曲順を順不同に再生します。

雷池の入れかた

**②** カバーを開く



2 雷池を入れる



❸ カバーを閉める




● 単3乾電池2個を極性マークに従って入れる。

#### 操作のしかた

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、リモコン の () キーを押すと、電源がオンになります。電源がオ ンになったら、操作したいキーを押します。

#### 操作範囲のめやす




● リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すとき は、約1秒以上の間隔をあけて確実に押してください。

- **P**OINT
- 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがありますのでご了承ください。
  - 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
  - リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作し ないことがあります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

# 時刻合わせ

# 1 時刻合わせモードにする

- ☑ mode キーを押す
- ② I◀◆または▶▶Iキーを押して"TÎMÊ ADJÜST?" を選び、set キーを押す






● 時間表示が点滅を始めます。

#### 2 時間を合わせる


**1** ● ■ または ▶ ▶ 1 キーを押して時間を合わせる



2 set キーを押して確定する




#### 午前8時7分に合わせる例:



● set キーを押すと時間が確定されて「分」が点滅します。

## 3 分を合わせる


**②** | ◀ または ▶ ▶ | キーを押して分を合わせる



② set キーを押して確定する




#### 午前8時7分に合わせる例:



- 間違えたときは、はじめからやり直してください。
- set キーを押して設定が終了すると、設定した時間を表示します。
- 停電があったり、電源プラグをコンセントに入れ直した ときは、もう一度時刻合わせをしてください。
- 電源がスタンバイ状態のとき、[tining mode] キーを 押すと8秒間時刻が表示されます。

# 基本的な使いかた





# 1. 電源をオンにする (オフにする)

電源がオンのときに () キーを押すとオフ (スタンバイ) になります

- TÜNER band、CD ►/III、MD ►/III、TÂPE < ►、 D.ÂŬŪÕÕ ►/III キーまたは、AUX キーを押しても、電源がオンになり、再生(受信)します。(ワンタッチオペレーション機能)</li>
- CD、MD、TAPEを選んだとき、すでにディスクやテープが入っている場合は、再生が始まります。

#### 例:CDを選ぶ時

CD ►/II

# 2. 聴きたいものを選ぶ

CD +25 MD +28 TÂPE +31

**TÚNĒR** (ラジオ) → 33

D.ÄUDIO\*(ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤー)+38

AUX\*(外部入力) - ②

- \*インプットレベルを調整するには +37 +39
- CD を選んだとき
- TÜNÉR band、CD ►/II、MD ►/II、TĀPE
   ✓►、ĎÃŰĎÍÓ ►/II キーまたは、AUX
   キーを押すと、その入力に切り換わります。





### 3. 音量を調節する

● 表示部に目安の数字が表示されます。



#### ヘッドホンで聴く

ヘッドホンのプラグをヘッドホン 端子に差し込む



- ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用します。
- スピーカーから音が出なくなります。

#### 一時的に音を消す(MUTE)

リモコンのみ



- もう一度押すと、元の音量に戻ります。
- 音量を操作したときも解除されます。

#### バックライトの明るさを設定する


表示部のバックライトを調整します。

# Back Light

- 押し続けると次第に暗くなり、やがてバックライト は消灯します。
- さらに押し続けると最大輝度となり、再び次第に暗くなります。
- スリープタイマー → 図 動作中は、バックライトは 消灯となりますが、Back Light キーを押せば通常時 の明るさの設定を変えることができます。

#### イルミネーションライトを設定する

本体のイルミネーションライトのオン、オフを設定します。



② | ◀ または ▶ ト + - を押して "ON" または "OFF" を選ぶ



ON: イルミネーションライトが点灯します。 OFF: イルミネーションライトが消灯します。

**ூ** set キーを押して確定する set / demo

### スペクトラムアナライザの表示パターン を設定する

表示部のスペクトラムアナライザの表示パターンを 変えることができます。

**1** mode キーを押し I◀ または ▶ キーで S.A. PATTERN?" を選び、 set キーを押す



② I ⇒ または ▶ I キーを押して "S.A. PATTERN 1"、"S.A. PATTERN 2"か"OFF" うち、好みの表示パターンを選ぶ



❸ set キーを押して確定する

set / demo

# デジタルサウンドイコライザー機能を使う

本機には DSP でデジタル処理を行うデジタルサウンドイコライザー機能を搭載しています。 詳細な設定ができるため、より自分の好みに音を調整することができます。

# 重低音を楽しむ(D-BASS)

ソースに合わせて、重低音効果を変えてお楽しみいただけます。Preset Room EQ(+22)、3D(+22)、MANUAL EQ(-23)と効果を重ね合わせることができます。


#### **Φ**D-Bass キーを押して、周波数帯を選ぶ

D-Bass D-Bass

#### 母好みのサウンドのレベルを選ぶ




#### レベル可変のイメージ



#### 押すたびに切り換わります

- "LÔW BÂSS": 重低音の録音レベルが高いソースでは、サブウーファーを追加したような迫力のある重低音を楽しめます。
- "MĬĎ BÁŠS" :一般的なソースに効果的です。 - "HÍĞH BÁŠS":重低音の録音レベルが低いソース (例:オールディーズ、ポップス)に効果的です。
- 1度押すと、前回選択されていた設定を呼び出します。



- 3秒後に元のディスプレイ表示に戻ります。
- 0から10までの範囲でレベルを調整できます。
- 0を選ぶと、D-BÁSSの効果をオフにします。
- レベル調整中は、D-Bass表示および本体のインジケーター(high、mid、low)が点滅します。設定が完了すると点灯します。



録音モードの設定 (→図) で"EQ<sup>°</sup>RĒĆ<sup>®</sup>を選んでMDに録音中は、デジタルサウンドイコライザーキー (D-Bass、Preset Room EQ、3D、MANŪAL、Flat) は禁止となります。

#### 部屋の環境に合わせた音響特性を選ぶ (Preset Room EQ)

音楽を聴きながら、部屋の広さやステレオの設置場 所に合わせた最適な音響空間を作ります。D-BASS (+②1)、3D(+②2)と効果を重ね合わせることがで きます。

② Preset Room EQキーを押して、部屋の広さを

本体



リモコン



#### 押すたびに切り換わります

"Normal EQ" :4~6畳程度の部屋 L "Large EQ" :8~12畳程度の部屋

1度押すと、前回選択されていた設定を呼び出します。

#### ❷ 部屋にあった音響特性を選ぶ

本体

リモコン

sound controlつまみを 回す

SOUND CONTROL▲ \$ たは▼キーを押す





十5 音の響きが少ない部屋

カーテンやふすまなどの吸音性の高い素材が多 (.)部屋

中間的な部屋 0

#### 音の響きが多い部屋

コンクリートやフローリングの床など硬い素材 の多い部屋

OFF 効果をオフにします



- 3秒後に元のディスプレイ表示に戻ります。
- OFF、-5~ +5までの範囲でレベルを調整できます。
- レベル調整中は、本体のインジケーターが点滅しま す。設定が完了すると点灯します。

#### 3D サウンドを楽しむ

深みと幅のある音域の感覚が強調され、音のステー ジ幅が広がります。D-BASS(→②1)、およびPreset Room EQ(→22)/MANUAL EQ(→23)のどちらか と効果を重ね合わせることができます。

#### ② 3D キーを押す

本体

3D

リモコン



- 1度押すと、前回選択されていた設定を呼び出しま す。
- 日 好みのサウンドのレベルを選ぶ

本体


リモコン

sound control つまみを 回す

SOUND CONTROL▲ \$ たは▼キーを押す







- 3秒後に元のディスプレイ表示に戻ります。
- 0から10までの範囲でレベルを調整できます。
- 0 を選ぶと、3D の効果をオフにします。
- ▶ レベル調整中は、3D表示が点滅します。設定が完了 すると点灯します。

# 好みの音質を作る(MANUAL EQ)

本格的な7バンドのイコライザーを搭載していますので、低音域から高音域まで(+24)変化させたい音域を選んで詳細な音質補正ができます。

#### リモコンのみ

**②** MANÜAL キーを押す。



- "MĂÑŪAL MOĎE"と表示され左端のイコライザーの バンドが点滅します。
- 2 設定したいイコライザーのバンドを選ぶ

◄ または ► キーで設定したいイコライザーのバンドを選びます。





- ●選ばれたバンドのイコライザーが点滅します。
- ◆ イコライザーのバンドは7箇所あります。→ 24
- ❸ 設定したいイコライザーの周波数を選ぶ


SOUND PRESET ◀または▶キーで設定したいイコライザーの周波数を選びます。





- "800Hz Q2.0" のように表示されます。
- それぞれのバンドの中から5種類の中心周波数を選ぶことができます。ただし、各周波数ごとにレベル設定するものではありません。(ひとつのバンドにつき、ひとつの周波数に対して効果がかかります。)

#### 周波数可変のイメージ



# POINT

MÁÑŰAL EQとPřiššet Rőóm EQ (+22) は同時に使うことはできません。

#### ❷ 設定したいイコライザーのレベルを設定する


SOUND CONTROL ▲ または ▼ キーで設定したい イコライザーのレベルを調節します。





- LEVEL: -8dBから+8dBまで1dBステップで調整できます。
- もう一度 MĂÑŰAL キーを押すか、20 秒以上キーの 操作がないと、マニュアル設定モードを解除します。

#### レベル可変のイメージ



# 毎 設定したいイコライザーの Q (音域カーブの傾斜) を設定する

 $extbf{◄◀}$  または $extbf{▶►}$  キーで設定したいイコライザーの $extbf{Q}$  を選びます。





#### Qの大小による周波数特性の違い

Q可変のイメージ



周波数、レベル、Qが各々選べるのでQを大きくして 特定の周波数(楽器)を強調したり、逆にQを小さく して特定の周波数にピークを持たないカーブにしたり できます。手順 ② から ⑤ を繰り返して、お客様の好 みに合わせて調整してみてください。

#### 作り出した音を記憶させる

② mode キーを押し I≪◀ または ▶▶ キーで "SOUND PRESET" を選び set キーを押す。



- サウンドプリセット表示部の1、2、3、4、5が点滅します。
- 数字および文字情報表示部には "PRESET 12345" と表示されます。
- 音のパターンはサウンドの種類によらず全部で1から5までの5個がプリセットできます。
- ② | ◀◀または▶▶|キーで記憶させたいメモリーを1 から5のうちから選び まき キーを押す。



- プリセット表示部に選択されたメモリーの番号が点 灯します。
- リモコンの ENTER キーを 2 秒間押し続けると ●を せずに ● に進むことができます。

#### 記憶させた音のパターンを呼び出す

#### リモコンのみ

SOUND PRESET ◀ または ▶ キーを押す。





- "S. PRESET 1" のように表示されます。
- 出荷時の設定はフラットなカーブとなっています。
- 3秒後に元のディスプレイ表示に戻ります。

## デジタルサウンドイコライザー効果をオ フにする(Flat)



もう一度押すと元の設定に戻ります。

#### 音質調整について

#### 重低音域の調整

(バンド1:31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz)

これらのレベルコントロールを上昇させると、ベースやバス ドラムのような低音域の楽器がどっしりした安定感のある音 として再生されます。また、重低音域が響きすぎると感じら れるときには、適当と思われるところまで下降させます。

#### 低音域の調整

(バンド2:125Hz, 140Hz, 160Hz, 180Hz, 200Hz)

日本の建築様式では欧米の家屋に比べ密閉度が低いため、リスニングルームの共振点がこの周波数帯にあり、低音が出過ぎる感じになりやすいものです。したがって、リスニングルームの共振を防ぐためにこの低音域を下降させることが多いようです。

#### 中低音域の調整

(バンド3:315Hz, 350Hz, 400Hz, 450Hz, 500Hz)

音楽の基礎となるこの音域の音は、やせているとか、豊かだと感じられるところです。もの足りない音だと思われるときには、このレベルをわずかに上昇させると、豊かな感じの音になります。

#### 中音域の調整

(バンド4:800Hz, 890Hz, 1kHz, 1.1kHz, 1.25kHz)

この中音域を調整すると、ボーカルが入っている曲では歌手 の声が前に出たり、奥にひっこむような感じになり、臨場感 に大きな影響を与えます。音の奥行と深みに関係する帯域で す。

#### 中高音域の調整

(バンド5:2kHz, 2.2kHz, 2.5kHz, 2.8kHz, 3.15kHz)

この周波数帯域は、刺激の強い、金属的で硬い音として感じられるところです。うまく調整すれば、爽快さや明るさがでてきますが、反面うるさい感じになることもあります。

#### 高音域の調整

(バンド 6:5kHz, 5.6kHz, 6.3kHz, 7.1kHz, 8kHz)

この周波数帯域は、硬い感じ、柔らかい感じなど、音楽のイメージに影響を与えるところです。上昇させると弦楽器 (バイオリンなど) や、管楽器 (フルート、ピッコロなど) が張りのある音になり、下降させるとおとなしい感じの音になります。


#### 超高音域の調整

(バンド7:12.5kHz, 14kHz, 16kHz, 18kHz, 20kHz)

この周波数帯域は、音の広がりや繊細感に影響を与えるところです。上昇させると超高音域の楽器(トライアングル、シンバルなど)が快く響き、音の広がりや繊細感が増します。

# CD を聴く

CDプレーヤーにあらかじめディスクを入れておくと、CD ▶/Ⅱ キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始まります。



# 1. ディスクを入れる

CD≜

- **②** CD ▲ キーを押してCDトレイを開ける
- 2 ディスクを入れる
- G CD ▲ キーを押してCDトレイを閉める



- 再生面には、触れないようにします。
- ディスクをずらして置くと故障の原因となります。

# 2. 再生をはじめる

CD ►/II

- 数秒後に1曲目から再生します。
- ◆ CD-TEXT 対応のディスクでは、 タイトルが表示されます。



#### 再生をはじめる/一時停止する



● 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

#### 再生を止める



#### 好きな曲から聴く




#### 数字キーを押す順序は

23曲目なら......+10×2回、3 40曲目なら......+10×4回、0

"READING" の点滅中にディスクにないトラックナンバーを選ぶと、そのディスクに収録されている最初の曲を再生します。


#### 早送り・早戻しする



• 再生中に押しつづけます。手を離したところから

#### 曲を飛び越す

再生します。



- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生します。
- 再生中に◄◄キーを押すと、その曲の最初に戻ります。
- さらに手前の曲にスキップするときは素早く ◄◄キーを押します。
- 停止中でも I◄◄ または ▶▶I キーを押して曲をスキップすることができます。この場合スキップした後自動的に再生がはじまります。

#### CDを取り出す



REMAIN


#### CD プレーヤーの時間表示について

TĬMEキーを押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。

リモコンのみ



- 一曲リピート再生時や、ランダム再生時には、①と② のみ表示します。
- 時間表示の合計が1000分以上になると"--:--" と表示されます。



#### CD-TEXT 対応ディスクのタイトル表示について

本機では、CD-TEXT 対応のディスクを再生すると、CD に収録されたディスクタイトルと曲のタイトルがアルファベットや数字の場合、自動的に表示されます。

また、リモコンの CHARAC./ĎIŠP. キーを押すたびに、ディスプレイの表示が切り換わります。

(停止中、再生中に操作します。)

リモコンのみ



CD-TÊXT 対応のディスクでも表示できないものもあります。ディスクに収録された文字情報が1500文字を超えると "TÊXT FÜĹL" と表示されます。

① 曲の経過時間を表示



② タイトルを表示




# POINT

- 再生できる CD については、"本機で使用できるディスクについて"をご覧下さい。 → ஹ
- 本機ではファイナライズされていない CD-R/RW は再生できません。
- 本機では、CD-R/RWのデータ信号など、音楽データ以外のデータは再生できません。
- 録音機器の録音特性(ピックアップなど)、使用する CD-R/RW ディスクの特性や録音状況などによっては、本機で CD-R/RW を再生できないことがあります。

# MD を聴く

MDレコーダーにあらかじめMDを入れておくと、MD▶/II キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始まります。 MD の曲は、録音したときの録音モード(例:MDLP/ ステレオ 2 倍長時間録音(LP2)など)に従って再生されます。






# 1. MD を入れる

MD を本機の挿入口へ確実に差し込んでください

MDにディスクタイトルが記録されているときは、ディスクタイトルが表示されます。

#### 表示が変わります



スタンバイ状態時は、MDの出し入れはできません。 スタンバイ状態時に無理にMDを入れないでください。故障の原因となります。

### 2. 再生をはじめる

- 数秒後に1曲目から再生します。
- トラックタイトルが記録されているときは、再生中の曲のタイトルが表示されます。
   MD が入っているときに





#### 再生をはじめる/一時停止する



● 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

#### 再生を止める



#### 好きな曲から聴く



#### 数字キーを押す順序は

23曲目なら............+10×2回、3 40曲目なら.........+10×4回、0 102曲目なら.......+10×10回、2

- MDのときのみ、100曲目以降も選ぶことができます。
- "READING" の点滅中にディスクにないトラックナンバーを選ぶと、そのディスクに収録されている最後の曲を再生します。

#### **MDLP** について

MDLP は MD 規格に適合した新しい音声圧縮方式 ATRAC3 を採用して、ステレオ2倍(または4倍)の長時間録音、再生モードの機能を持った MD レコーダーや MDプレーヤーまたは、ATRAC3 により音声録音されているMD メディア (再生専用 MD) に表示されています。

#### 早送り・早戻しする




- 再生中に押しつづけます。手を離したところから 再生します。
- 一時停止中の早送り、早戻しは高速となり音が出ません。

#### 曲を飛び越す



- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生します。
- 再生中にI◀◀キーを押すと、その曲の最初に戻ります。
- さらに手前の曲にスキップするときは素早く I◀◀ キー を押します。
- 停止中でもI◄◄または ▶▶1キーを押して曲をスキップすることができます。この場合スキップした後自動的に再生がはじまります。

#### 選んだグループから再生する



 グループ機能でいくつかのグループに分けて録音されている MD のとき、選んだグループの最初の曲から MD に収録されている最後の曲まで再生します。 (グループ再生のときにグループサーチをしたときは、選んだグループの曲だけが再生されます。・②)

#### MDを取り出す



MDを取り出したまま、挿入口に放置しないでください。

#### MD レコーダーの時間表示について

TÍME キーを押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。

リモコンのみ



- 一曲リピート再生時や、ランダム再生時には、①、②の み表示します。
- 時間表示の合計が 1000 分以上になると "--:--" と表示されます。

► ① 再生中の曲の経過時間

991 1:23

② 再生中の曲の残り時間 ("REMAIN" 点灯)



③ 録音された曲全体の経過時間 ("ToTÅL" 点灯)



④ 録音された曲全体の残り時間 ("ToTAL"、"REMAIN" 点灯)



- ⑤ MD の録音可能残り時間




#### MD レコーダーのタイトル表示について

リモコンの CHĂŔĀC./ĎÍŠP. キーを押すたびに、 ディスプレイの表示が切り換わります。

(停止中に操作すると。)

① タイトルを表示




#### (再生中に操作すると。)

① 曲の経過時間を表示



② タイトルを表示



リモコンのみ



(CD から MD へ録音中に操作すると。)

① MD の録音可能残り時間を表示



② 再生中の曲のタイトル表示 (CD-TEXT 対応ディスクの場合は、タイトルを表示します)




③ 曲の経過時間を表示



- 曲名(トラックタイトル)ならびに MD 名(ディスクタイトル)が登録されていない場合は、"**MD・・・・・**" が表示されます。
- 1曲も録音されていない場合、"BLÄŃK ĎÍŠČ" と表示されます。(ディスクタイトルがある場合、そのディスクタイトルが表示されます)

# テープを聴く

カセットデッキにあらかじめテープを入れておくと、TAPE ◀ ▶ キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始まります。





## 1. カセットテープを入れる

- PÜSH OPEN 表示部を押しカセットホルダーをあける
- ❷ テープを入れる
- ❷ PŪSH OPĖN 表示部を押しカセットホルダーをしめる

90分をこえるカセットテープは大変薄く、ピンチローラーに巻きついたり、切れるなどの不具合が起こりやすいので使用しないでください。

- ◆ 本機は、ノーマル (TŶPEI) のカセットテープが再生可能です。
- テープがたるんでいる場合は、たるみをとってからカセットデッキに入れてください。

# 2. 再生する

TĀPE ◀ ▶ キーを押す

押すたびにテープの走行方向が切り換わります

"▶": 表面を再生します

"◄": 裏面を再生します

テープが入っているとき テープの走行方向表示 に表示されます。 リバースモードの表示 DIGITAL テープ カウンタ



再生や録音をしているときの、テープの走行方向を、◀または ► の点灯で表示します。 最後にテープを止めたときの方向が記憶されます。



#### 早送り・巻戻しする

# 

早送りを止めるときは、■(STÖP)キーを押してください。

#### 再生を止める




#### カセットテープ取り出し時のご注意

- (STOP) キーを押してテープが完全に停止するまで、 カセットテープを取り出さないでください。
- 動作中にカセットホルダーを開くと、故障の原因に なることがあります。

#### リバースモードを選ぶ

**②** mode キーを押し | **◆** または **▶** | キーで "TĀPE RVS.?" を選び set キーを押す



② I◀◀または▶▶Iキーを押してリバースモードを 選ぶ



→ ① " = ":(ONE WĂY)

片面のみを再生(録音)して止まります。

② "⇒": (REVERSE)

両面を再生(録音)して止まります。ただし、**◄**のときは、片面のみ再生(録音)して止まります。

- ③ " ⇔ ":(ENDLESS)

両面をエンドレス再生する(録音時は両面を録音 して止まります。 ただし、◀のときは、片面のみ 録音して止まります)。

(初期設定は "ニ) "(REVERSE)になっています)

❸ set キーを押して確定する


set / demo

#### テープカウンターについて

カセットテープを入れると、テープカウンターが "0000" と表示されます。テープの途中で録音 (再生) を終わりにしたいときなど、その数字をメモしておくと、次の録音 (再生) のときに、続きの場所を探すめやすになります。裏面を聴いているとき (走行方向表示が ◀ のとき) はカウンターの数字は減っていきます。テープカウンターを "0000" にしたいときは、カセットホルダーを、いったん開けてください。カウンターがリセットされます。

# ラジオ放送を聴く

TUNER band キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、受信状態になります。



TUNER band

### 1. 入力をチューナーにする

放送バンドは、TUNER band キーを押すたびに切り換わります

FM AM

### 2. 放送局を記憶させる

#### 放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット) +34

お住まいの都道府県名を設定すると、お住まいの近くで受信できる放送局が自動的にプリセット(記憶)されます。これらの 放送局を受信すると、放送局名を(FM 放送のみ)表示します。

● 一度オートプリセットで記憶させておくと、転居される場合や改めて全局記憶させる場合を除き、次回からオートプリセットする必要はありません。

#### 放送局を1つずつ記憶させる(マニュアルプリセット)+300

放送局を記憶させなくても選局できます。詳しくは "**記憶させていない放送局を聴く(オート選局、マニュアル選局)**" をお読みください。

# 3. 放送局を呼び出す(プリセットコール)

Lmulti control ...

オートプリセットまたはマニュアルプリセットで放送局を記憶させている場合、I◀◀または▶▶Iを押して選局します。

押すたびに、記憶されている放送局 が順に切り換わります。

| Digital | Di

受信すると "TÚNÉD" が点灯

►► を押すと: 01 → 02 → 03 ..... 28 → 29 → 30 → 01 ..... ► を押すと: 30 → 29 → 28 ..... 03 → 02 → 01 → 30 .....

- 押したままにすると、約0.5秒間隔で放送局をスキップします。

#### 放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)(エリア別FM 放送局名自動表示)

**②** 入力切換を TÜNER にする



② mode キーを押し I◀ または ▶▶ キーで " ケンメイセッティ?" を選び set キーを押す



**⑤** I◀ または ▶▶Iキーを押してお住まいの都道府 県名を選ぶ



❷ set キーを押してオートプリセットを始める



#### 希望の放送局名が表示されないとき

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望する放送局名が表示されていないときは、"set/demo" キーを押してリストにある別の放送局名にかえることができます。押す度に切り換わります。



ケーブルテレビなどのアンテナを本機に接続した場合は、放送局名が正しく表示されない場合があります。

# POINT

オートプリセットはFMおよびAMの放送局をあわせて、 最大 30 局まで登録します。

放送局名表示は"エリア別FM放送局名自動表示リスト" に載っている FM 放送局のみに対応しています。→ 35



- 現在選択されている都道府県名が表示されます。
- 都道府県名を設定していない場合は、"ケンメイミセッテイ ?"と表示されます。



"トウキョウ"を選択したとき

- 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
- 都道府県名を設定したときは、"エリア別 FM 放送局名 自動表示リスト"に従ってオートプリセットされます。



- "Auto PRESET" 表示が点滅して順次FM局をメモリーして、次にAM局をメモリーします。
- リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。→②
- 受信中の周波数の放送局名が設定されていない場合、および "TÜNED" が点灯していない場合は、放送局名は表示されません。
- オートプリセットが終ると、一番最初にオートプリセットした 放送局名が表示されます。
- 新たにオートプリセットで自動設定すると、今まで記憶していた放送局が新しい記憶内容に変更されます。

# エリア別 FM 放送局名自動表示リスト

		表示名		放送局	表示名
全	NHK - FM	NHK - FM	中部地方	エフエム愛知	FM AICHI
全国ネット				エフエム名古屋	ZIP - FM
۴				愛知国際放送	RADIO-i
北	エフエム北海道	AIR - G'	近畿地方	三重エフエム放送	FMミエ
北海道地方	エフエム・ノースウェーブ	NORTH WAVE		エフエム京都	アルファStation
芳				エフエム滋賀	e - radio
	エフエム青森	FMアオモリ		エフエム大阪	fm osaka
	エフエム <del>岩手</del>	FMイワテ		エフエムはちまるに	FM802
東北地方	エフエム仙台	Date fm		関西インターメディア	FM CO·CO·LO
地	エフエム秋田	エフエムアキタ		兵庫エフエムラジオ放送	Kiss - FM
	エフエム山形	BOY FMヤマガタ		エフエム岡山	FMオカヤマ
	エフエム福島	フクシマFM		エフエム山陰	V - air
	エフエム東京	TOKYO FM	中	広島エフエム放送	ヒロシマFM
	エフエムジャパン	J - WAVE	国・四国地方 九州・沖縄地方	エフエム山口	FMヤマグチ
	エフエムインターウェーブ	InterFM		エフエム徳島	FMトクシマ
	放送大学	ホウソウダイガク		エフエム香川	FMカガワ
関東地方	エフエム群馬	FM GUNMA		エフエム愛媛	FMエヒメ
力	エフエム栃木	RADIO BERRY		エフエム高知	FM KOCHI
	エフエム埼玉	NACK5		エフエム福岡	fm fukuoka
	エフエムサウンド千葉	BayFM		エフエム九州	CROSS FM
	横浜エフエム放送	Fm yokohama		エフエム佐賀	FMサガ
	エフエム富士	FM-FUJI		エフエム長崎	SMILE-FM
	エフエムラジオ新潟	FM-NIIGATA		エフエム中九州	FMK
	長野エフエム放送	FM NAGANO		エフエム大分	FM OITA
	北日本放送	KNBラジオ		エフエム宮崎	JOY FM
虫	富山エフエム放送	FMトヤマ		エフエム鹿児島	ミューFM
中部地方	エフエム石川	FM ISHIKAWA		   エフエム沖縄	FM Okinawa
"	福井エフエム放送	FMフクイ		NHK 第一放送	NHKラジオ 1
	静岡エフエム放送	K · MIX		AFN オキナワ	AFN オキナワ
	岐阜FM放送	ギフFM		九州国際エフエム	Love FM
	新潟県民エフエム	FmPort.com			

<sup>●</sup> 放送局名は予告なく変更される場合があります

#### 記憶させていない放送局を聴く(オート選局、マニュアル選局)

電波の強弱の状態により選局モードを選びます。 電波の状態が良いとき : オート選局モード 電波が弱く雑音が多いとき : マニュアル選局

モード

[ tuning mode ]



② |◀◀ または ▶▶| キーを押して選局をする



周波数が上がる

multi control

リモコンのTŪNĪNG ◄◄ または▶▶ キーも使うことがで きます。

● FM 放送はマニュアル選局モード時、モノラル受信と なります。

#### 押すたびに切り換わります。

- ↑ ① "AÛTO": ステレオ受信("AÛTO" 点灯)
- L ② "MANUAL":モノラル受信 ("AUTO" 消灯)
- 通常は AUTO(オート選局、ステレオ受信)を選んでください。

#### オート選局のとき:

I◀◀ または ▶▶I キーを押すたびに次の放送局を自動的 に受信します。

#### マニュアル選局のとき:

受信するまで繰り返し ◄◄ または ▶▶ キーを押しま す。あるいは **◄◄** または **▶**」 キーを押し続け、受信し たい放送局の周波数になったら離します。

#### 放送局を一つずつ記憶させる (マニュアルプリセット) 「リモコンのみ

- "記憶させていない放送局を聴く(オート選局、 マニュアル選局) "の手順を行なって記憶させ たい放送局を受信する
- ② 受信中に ENTER キーを押す



("-- "点滅中に、手順 6 へ)

**②1~30**までのプリセット番号を選ぶ







本体のⅠ◀◀または▶▶Ⅰキーも使うことができます。

❷ もう一度 ENTER キーを押す




(続けてプリセットする場合は、放送局を選んで手順 4)、

❷、❸、❹ を繰り返す)



最大30局まで放送局を記憶できます。




同じ番号を重ねて記憶させると、新しい設定内容に変 更されます。

#### プリセットした放送局を消すには


- **の**リモコンの数字キーまたは P.CĀLLI◀◀ /▶▶ キーで消 去したい放送局を選ぶ
- ② DÉLETE / CLÉAR キーを押す
- ❸ "CLÊAR?" が表示されている間に ŠĔT キーを押す

プリセット11 (P11) に記憶させたL局を消去する例




● 消去されたプリセット番号以降のプリセット番号は前に調整されます。ただし、プリセット No. 30 に記録された放 送局は消去できません。


# 外部入力ソースを聴く



#### インプットレベルを調整する

AUX入力端子に接続された外部機器(ビデオデッキ等)からのインプットレベルを調整します。CD、MD等と同じくらいの大きさで聞こえるように、必要に応じて調整してください。(本体でのみ操作可能)







- ◆ HIĞH、MID、LÖW の三段階の調整ができます。
- インプットレベルを調整すると、AUX 入力端子に接続された外部入力機器からの録音レベルも変化します。

# ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーからの音を聴く

別売の専用ケーブル(PNC-150)で本機とケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーを接続すると、デジタルオーディオプレーヤーを本機やリモコンで操作することができます。





# 1. デジタルオーディオプレーヤーを接続する

別売の専用ケーブル(PNC-150)で、本機前面の audio in 端子とデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子とを接続します。

デジタルオーディオプレーヤーを接続するときは、本機をオフにし、デジタルオーディオプレーヤーもオフの状態で接続してください。

 前面の \*nudio in 端子はデジタルオーディオプレーヤー専用端子です。対応 ポータブル機器以外は接続しないでください。



# 2. 入力を D.AUDIO にする

- **②** デジタルオーディオプレーヤーをオンにする
- ② D.AUDIO ▶/II キーを押す

入力がDÃÃŪĎÍÓに切り換わりデジタルオーディオプレーヤーの再生が始まります。

### 再生/一時停止する



- 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。
- STOP キーを押しても、一時停止します。
- Ď.ÃÜĎÍÒ ▶/Ⅲキーを2秒以上押すと、デジタルオーディオプレーヤーがオフになります。

#### 早送り・早戻しする




再生中に1秒以上押しつづけます。指を離したところから再生されます。

#### 曲を飛び越す



- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生されます。
- 再生中にI◀◀キーを押すと、その曲の最初に戻ります。
   さらに手前の曲に飛び越すときは素早くI◀◀キーを押します。

#### フォルダを飛び越す




# POINT

- 市販のステレオミニプラグケーブルで接続した場合、音を聴くことはできますが本機やリモコンでの 操作はできません。
- デジタルオーディオプレーヤーでサウンドモードが設定されていても、本機に接続している間はオフになります。
- デジタルオーディオプレーヤーのボリュームボタンで音量調節はできません。
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続コードは、使い終わったら本機前面端子(at-ティィチン) より抜いてください。

#### インプットレベルを調整する

audio in 端子に接続されたデジタルオーディオプレーヤーからのインプットレベルを調整します。CD、MD等と同じくらいの大きさで聞こえるように、必要に応じて調整してください。(本体でのみ操作可能)

⑦ mode キーを押し I◀◀ または ▶▶I キーで "D.AUDIOinput" を選び、set キーを押す




② I◀◀または►►I キーを押してインプットレベルを選ぶ



❸ set キーを押して確定する






- ◆ HIGH、MID、LOW の三段階の調整ができます。
- インプットレベルを調整すると、audio in端子に接続された外部入力機器からの録音レベルも変化します。

# MD に録音する

MDへの録音は、すべての録音機能で ATRAC3(MDLP)での長時間録音ができます。CD を録音するときは "便利な録音あれこれ"も合わせてご覧ください。 - 返





# 1. 録音の準備をする

- **MD** の誤消去防止つまみを録音可能な状態にする → ⑨2
- ❷ MD を入れる

スタンバイ状態時は、MDの出し入れはできません。スタンバイ状態時に無理に MDを入れないでください。故障の原因となります。

#### "MD"以外の入力ソースを選ぶ

例:CDを選ぶ時

CD ►/II

# 2. 何を録音するか選ぶ

CD : デジタルまたはアナログ録音

 TÁPE
 : アナログ録音のみ

 TÜNER (ラジオ)
 : アナログ録音のみ

 AUX (外部入力)
 : アナログ録音のみ

D.AUDIO (ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤー)

: アナログ録音のみ



- すでにCDやテープが入っているときは、再生が始まりますので■(SŤÓP) キーを押して止めます。
- CD に記録されてある CD-TEXT の TEXT データは MD に記録されません。

## 3. ソース(音源)の準備をする

**TUNER (ラジオ放送)** : 選局する

CD : 録音したい曲 (トラック) のはじめで再生一時停

止にする

TAPE : 録音をはじめる位置を探してから再生停止にする

: 接続し再生の準備をする → 38

\* インプットレベルを調整するには +37 +39

## 4. 録音をはじめる

**②**MD rec キーを押す(録音一時停止状態になります)

❷ 準備ができていれば再度 MD rec キーを押す (録音がはじまります)

❸ソース(音源)の再生を始める(チューナーの場合は、この手順は不要です)

CD を録音するとき、② のあとに CD ▶/II キーを押すと、CD の再生と同時に録音が始まります。(CDシンクロ録音)

- AUX(外部入力ソース)、DÃŮŪĬÓの録音レベルの調整が必要な場合は、 録音一時停止中に行います。
- 大音量で録音を行うとMD再生時、音飛びが発生することがあります。 録音時は音量を少し下げてください。

#### 録音を一時停止する

MD rec

MD ►/II

再び録音を始めるときは、もう一度押します。このとき、トラック番号は"1"繰り上がります。
 MD rec キーを押しても録音を始めることができます。

#### 録音を停止する



- "MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。
- ◆ CD を録音しているときは、CDプレーヤーも停止します。また、テープを録音しているときは、カセットデッキも停止します。(シンクロ機能)

### ディスプレイのメッセージについて

ディスプレイに下記の文字が表示されたとき、録音はできません。

"DÍŚC FŰLL" :MD が一杯になっている。 ⇒不要な曲を消す。→②②、違うディスクを入れる。

"PROTECTED": 誤消去防止つまみが開いている。 → 閉める。 - 迎
"PLAY ONLY": 再生専用 MD である。 → 録音用ディスクを入れる。

# CD を MD に簡単に録音する(ワンタッチエディット録音)

- CD の全曲を、MD にワンタッチで録音できます。(全曲録音)
- CD を聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。(一曲録音)

#### MD レコーダーは必ず停止状態にしてください。

### 1 録音の準備をする

- **4** MDレコーダーに録音可能なディスクを入れる
- ❷ 入力切換を "CD" にする
- **②** CD プレーヤーにディスクを入れる

録音モードの設定を変更しないときは手順 🛭 ヘ

- "RAŇĎOM" 表示が点灯しているときは、RAŇĎOM キーを押してランダム再生モードを解除します。
- "HĬĞH" 表示が点灯している場合は、4倍速録音になります。→ 図


### 2 録音モードを選ぶ

"録音モードを設定する"を行う +43

# 3 CD の再生状態を確認する


全曲録音	1 曲録音
再生中のときは停止させる	録音したい曲を再生する
	<ul><li>● 曲の途中で手順型を行うと、再生中の曲の最初に戻り、 録音がはじまります。</li></ul>
	(他の曲を録音するときは、手順 ፟ と ፟ を繰り返します)

## 4 録音を始める



- **7** mode キーを押し | ◀ または ▶ ▶ | キーで "O.T.E." MODE?" を選び set キーを押す。
- ② I◀◀または▶▶I キーを押して"CD→MD"を選び set キーを押す。
- 再生側や、録音側のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

#### 録音を途中でやめるには



録音、再生ともに停止します。

#### 録音が終了すると.....

MD レコーダー : 停止し、"MD WŘÍŤÍŇG" が表示 されます。

"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

# 録音モードを設定する


長時間録音モード(LP2、LP4)で録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器で再生するときは、"STEREO" または "MONO" で録音してください。デジタルサウンドイコライザー録音するときはあらかじめ録音したいサウンドを選び、周波数のカーブを調整してください。+21 ~ +24

# 1 Paーディングインプット REC INPUT の設定

mode キーを押し | ◀ または ▶ ▶ | キーで "MD REC INPUT" を選び set キーを押す。



② |<< または ▶▶| キーを押して、録音入力を選び set キーを押す。



#### 押すたびに切り換わります。

► "**DIGITAL"** : CD からのデジタル録音(初期設定)

"ANÁLOG" : CD からのアナログ録音 ►"EQ ŘĚČÍ" : イコライザー効果を録音

+21 ~ +24 で設定したサウンドで録音できます。


"EQ REC" モード時、デジタル信号のクリップを防ぐため、スピーカーおよびヘッドホンからの音量、ならびに録音される音量は多少小さくなります。

- リモコンの MD REC INPUT キーを押すと ②、② の操作が一度に行えます。
- D-Bass の設定は録音されません。
- ◆ 4倍速録音→図→図では"ANĂLOG"および"EQ ŘĚĆ"はできません。"ANĂLOG"および"EQ ŘĚĆ"は自動的に解除され、DIĞİTAL ŘĚĆ に切り替わります。
- "EQ<sup>'</sup>ŘĔĆ<sup>®</sup> を選んでMDに録音中は、デジタルサウンドイコライザーキー (D-Bass Preset Room EQ、3D、MĂNŰAL、ŘÍát) は禁止となります。

次ページに続く

# 2 REC MODE の設定

mode キーを押しI◀◀または▶▶I キーで"MD REC MODE?" を選び set キーを押す。



② I◀◀ または ▶▶I キーを押して、好みの録音モードを選び set キーを押す。



# 3 LP STAMPの選択


MD REC MODE の設定で LP2、LP4 を選択するとLP STAMP 選択モードになります。

I◀ または ▶▶I キーを押して "LP: STĂMP ON" または "LP: STĂMP OFF" を選び set キーを押す




# 4 GROUP MAKE の設定

mode キーを押しI→→または→→I キーで"GROUP
MAKE?" を選び šet キーを押す



② Idad または ►►I キーを押して "GRÖUP ON" または "GRÖUP OFF" を選び set キーを押す



押すたびに切り換わります。

- → "STEREO" (ステレオ録音):MDカートリッジに表示 されている時間分録音できます(初期設定)
  - "LP2" (ステレオ 2 倍長時間録音): MD カートリッジに表示されている約2倍の時間分録音できます("LP 2"点灯)
  - "LP4" (ステレオ4倍長時間録音): MDカートリッジに表示されている約4倍の時間分録音できます("LP 図"点灯)
- 「 "MŎÑO" (モノラル録音): MDカートリッジに表示されている2倍の時間分のモノラル録音ができます ("MŎŇO" 点灯)
  - リモコンのMĎŘĚĆ MÔĎE キーを押すと ②、② の操作が一度に行えます。
  - "STÉRÉO"または"MÔNO"を選んだときは手順回に進む

押すたびに切り換わります。


- "LP: STĂMP ON": 曲タイトルの頭の部分に"LP:"の文字が入る(初期設定) (スタンプ(STĂMP) 機能 → 20)
- "LP: STĂMP OFF": 曲タイトルの頭の部分に"LP:"の文字が入らない

押すたびに切り換わります。

- "GROUP ON" : CD の全曲をひとつのグループとして録音する設定(初期設定)("MD のグループ機能" - 図)
- "GROUP OFF": グループに登録しない設定

# 5 AUTO MARK の設定(TÜNER録音時のみ)

mode キーを押し | ◀ または ▶ トーで "AŮTO MÄŘK?" を選び šěť キーを押す



② I◀◀または ▶▶I キーを押して"5 min"、"10min" または "OFF" を選び set キーを押す



#### 押すたびに切り換わります。

- ► "A.MAŔK 5min": 5 分毎にマーク挿入(初期設定)
- "A.MARK 10min": 10 分毎にマーク挿入
- └ **"A.MÀŔK OFF" :** マークをつけません

#### 録音時のトラック番号について

MD では曲の頭にトラックマークがつき、このトラックマークとトラックマークの間が曲と見なされます。本機では、ラジオからの録音のときこのトラックマークを自動でつける AUTO MARK 機能があります。 "AUTO MARK"で設定した時間ごと(5分または10分)にトラックマークがつきます。

録音中に MD EDIT キーを押してトラックマークをつける こともできます。

#### リモコンのみ

録音中に押す MD EDIT (ワンタッチエディッ ト録音中は除く)

# POINT\_

- CDからのデジタル録音では曲が変わるとトラックが繰り上がります。
- CDのアナログ録音、AUXまたはĎÃŮĎÍŌからの録音では、音のない部分が3秒以上続いたあと次の音が入ってくると、トラックを自動的に1繰り上げます(ただし、録音する音楽ソースのノイズなどにより、トラックが繰り上がらない場合があります)。また、クラシック音楽などで小さい音が続いたとき、トラックが繰り上がる場合があります。
- ◆ ついたトラックマークは、あとで編集できます。→ ②

編

#### MD のステレオ長時間録音と再生について

本機は、MD のステレオ長時間録音に対応しています。(MDLP 対応機器です)

録音モードにはステレオ録音、モノラル長時間録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音があります。 また、同じ MD に異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。

録音をする前に録音モードの設定を行ってから、それぞれの録音操作をしてください。

#### ステレオ長時間録音について (LP2、LP4)

ステレオ長時間録音は、ステレオ録音、モノラル録音に 比べ音声のデジタル圧縮率をさらに高め、長時間での録 音を可能にしています。 LP4 モードは LP2 モードに比 べさらに圧縮率を高め、長時間録音をします。

- 本機のMDでステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲は、MDLPに対応した機器で再生することができます。
- MDにステレオ音声で録音する場合、長時間録音になるにしたがって録音される音質が変化します。最も良い音質で録音したいときは、ステレオ録音(STEREO)で録音してください。

#### 録音モードの種類

#### ステレオ録音 (STÉREO):

録音可能時間はMDカートリッジに表示されている時間になります。

#### ステレオ 2 倍長時間録音 (LP2):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている約2倍の時間になります。

#### ステレオ 4 倍長時間録音 (LP4):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている約4倍の時間になります。

#### モノラル長時間録音(MŎNO):

録音される音声はモノラルになります。録音可能時間はMDカートリッジに表示されている約2倍の時間になります。

#### スタンプ(STAMP)機能

本機でステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲のタイトルの始めの部分に"LP:"を自動的につける機能です。スタンプ機能を使っているときは、曲タイトルの頭の部分に"LP:"が表示されます。

"LP:" は、MDLP に対応していない機器でステレオ 2 倍長時間録音 (LP2) またはステレオ 4 倍長時間録音 (LP4) された曲を再生しているときだけ、タイトルとして表示されます。

本機では、スタンプ(STÃMP)機能のオン("LP:"をつける)またはオフ("LP:"をつけない)の設定をすることができます。

# LP2、LP4モードで録音したMDをLP2、LP4モードに対応していない機器で再生した場合


ステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ 長時間録音した曲を再生すると再生状態にはなりますが 音は出ません。ステレオまたはモノラル録音とステレオ 長時間録音された曲が混在している MD を再生したと きは、ステレオまたはモノラル録音された曲だけ音が出 ます。

このようなMDを再生した場合、音が出ていないときに 音量を上げすぎると、ステレオまたはモノラル録音され た曲にかわったときに突然大きな音がでることになりま す。音量の上げすぎに注意してください。

# POINT

異なる録音モードで録音した曲はMDの編集機能で制限があります。"曲をつなぐ(COMBINE)" → ②6

本機は、ノーマル(TΫ́ṔE I)のカセットテープで録音可能です。ハイ(TŸ́ṔE II)とメタル(TŸ́ṔE IV)テープでの録音はできません。



### 1. テープを入れる

- **② PÚSH OPÉN 表示部を押しカセットホルダーをあける**
- ❷テープを入れる
- ❸ PÚSH OPÉN 表示部を押しカセットホルダーをしめる


90分をこえるカセットテープは大変薄く、ピンチローラーに巻きついたり、切れるなどの不具合が起こりやすいので使用しないでください。

テープがたるんでいる場合は、たるみをとってからカセットデッキに入れてください。 → ②



# 2. テープの進む向きを選ぶ

- **②** TÂPE **▼** トーを押す
- ❷ 停止する
- 録音を始めたとき、この手順で選んだ方向にテープが進みます。
- "走行方向について" + 31
- あらかじめ、テープに録音を始める位置をさがしておきます。



# 3. 録音条件を決める

リバースモードを選ぶ + 32

● 録音時は、テープの走行方向をよくご確認ください。テープの走行方向が リバース(◀)のときは、リバースモードでの設定に関わらず片面のみの 録音となります。

次ページに続く

#### "TĀPE"以外を選ぶ

例:CDを選ぶ時

CD ►/II

## 4. 何を録音するか選ぶ

CD

MD

TŰNER (ラジオ)

AUX\*(外部入力)

D.AUDIO\*(ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤー)

- \*インプットレベルを調整するには +31-39
- すでに CD や MD が入っているときは、再 生が始まりますので■ (SŤŎP)キーを押して 止めます。



表示部に録音する入力ソース が表示されます

# 5. 録音をはじめる

- **1** TAPE rec +-を押す ("●" 表示が点灯します)
- 2 ソース(音源)の再生を始める
- 録音する面(片面または両面)が終了すると、自動的に停止します。
- デジタルサウンドイコライザー(→②)~→②(ページ)で設定された音は、録音に反映されません。

#### 録音を一時停止する

**TAPE** rec





 録音中に再度、TAPE Tec<sup>2</sup> キーを押すと、4 秒間の 無録音部分を作り("●"表示が点滅します)、一時停止します。("■"表示が点灯します)もう一度押すと 録音を再開します

### 録音中の表示について


CHARAC./DISP. キーを押すたびに、ディスプレイ の表示が切り換わります。

リモコンのみ



- ┌ ① カセットデッキのテープカウンター表示
- L ② 再生中のソース(音源)表示

#### 録音を停止する



### CD から録音するときのポイント

(CDの全曲または1曲を簡単に録音するにはワンタッチエディット録音がおすすめです。 → 49)

CD を録音するときは、カセットデッキを録音ポーズ状態にしておくと、CD の再生とテープの録音を同時に始めることができます。

- 再生する CD を一時停止にする
- 録音したい曲を | ◀ または ▶ | キーで選ぶ (選んだ曲の初めで一時停止になります)
- カセットデッキを録音ポーズ状態にする (TAPE rec キーを2回押します)
- **②** CD の再生を始める (録音がスタートします)
- (STOP)キーを押すと、録音を中止します。
- MDからも同様の手順で録音できます。

# CDをテープに簡単に録音する(ワンタッチエディット録音)

CD の全曲を、テープにワンタッチで録音できます。(全曲録音)

CD を聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。(一曲録音)

本機は、ノーマル(TÝPE I )のカセットテープで録音可能です。ハイ(TÝPE II )とメタル(TÝPE IV )テープでの録音はできません。

## カセットデッキは必ず停止状態にしてください。

# 1 録音の準備をする


- ⑦ "テープに録音する"の手順 □~ 図までを行う→ ②
- ② CD プレーヤーにディスクを入れる

● "RAÑĎOM" 表示が点灯しているときは、RAÑĎOM キーを押してランダム再生モードを解除します。


# 2 CD の再生状態を確認する

全曲録音	1 曲録音
再生中のときは停止させる	録音したい曲を再生する
[ tuning mode ]	● 曲の途中で手順図を行うと、再生中の曲の最初に戻り、 録音がはじまります。
	(他の曲を録音するときは、手順 ❷ と ❸ を繰り返します)

# 3 録音を始める



# 録音を途中でやめるには



- **1** mode キーを押し | ◀ または ▶ ▶ | キーで "O.T.E." MODE?" を選び set キーを押す。
- ② I◀◀または▶▶I キーを押して"CD→TÅPE"を選び set キーを押す。
- 再生側や、録音側のどちらかが停止すると、もう一方の 動作も自動的に停止します。

# POINT


録音中に**CHĂŔĀC./ĎÍŠÞ.** キーを押して表示を切り換える ことができます。"**録音中の表示について**" → **4**8


# 録音が終了すると.....

カセットデッキ : 約4秒間の無録音部分を作ってから停止します。

# デジタルオーディオプレーヤーに録音する

デジタルオーディオプレーヤー(ダイレクトエンコード機能付き)を接続して、本機で再生した音をデジタルオーディオプレーヤーに録音することができます。





1. デジタルオーディオプレーヤーを接続する

市販のステレオミニプラグケーブルで、本機前面の rec out 端子とデジタルオーディオプレーヤーの録音入力端子とを接続します。

デジタルオーディオプレーヤーを接続するときは、本機をオフにし、デジタルオーディオプレーヤーもオフの状態で接続してください。

● 前面のでで out 端子はデジタルオーディオプレーヤー専用端子です。対応ポータブル機器以外は接続しないでください。

デジタルオーディオ "D.AUDIO"以外の入力ソースを選ぶ

例:CDを選ぶ時



2. 何を録音するか選ぶ

CD

MD

**TAPE** 

TUNER (ラジオ)

AUX (外部入力)

レコーディングアウト

# 3. rec out モードにする

前面の出力端子をヘッドホンから rec out (録音出力) に切り換えます。

ヘッドホンをしたままででのutモードに変更すると、音が大きくなることがありますのでご注意ください。

rec out mode set / demo

② rec out mode キーを押す

② "REC OUT ON?" が表示中 (3 秒間) に set キーを押す



- "KEC OUT MODE"と表示され、rec outインジケーターが点灯します。
- rec out ー rec out mode + ー を押してrec out the control of the con

# 4. ソース(音源)の準備をする

CD: 録音したい曲(トラック)のはじめで再生一時停止にするMD: 録音したい曲(トラック)のはじめで再生一時停止にするTAPE:録音をはじめる位置を探してから再生停止にする

**TUNER (ラジオ放送):** 選局する

AUX (外部入力ソース): 受信や再生などの準備をする →② インプットレベルを調整するには →③

## 5. 録音の準備をする

詳しくはデジタルオーディオプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

# 6. 録音をはじめる

- デジタルオーディオプレーヤーで録音を始める
- 詳しくはデジタルオーディオプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
  - 2 本機でソース(音源)の再生をはじめる

#### レコーディングアウト

# 7. rec out モードを解除する

## rec out mode

rec out mode キーを押す

- 録音が終わったらrec out モードを解除してください。
- "HEADPHONE" と表示され「rec out インジケーターが消灯します。
- 本機の電源をオフにするとヘッドホン出力(通常設定)に戻ります。

# POINT

デジタルオーディオプレーヤーとの接続コードは、使い終わったら本機前面端子(red out) より抜いてください。


# CD と MD のいろいろな再生

# 曲順を並べ替えで聴く (プログラム再生)


好きな曲を好きな順番にプログラムして聴くことができます(最大32曲)。リモコンを使って操作します。

入力切換を "CD" または "MD" にする。

7 "PGM" モードを選ぶ



# 2 聴きたい順に曲を選ぶ







(20 秒以内に手順 2 を行う)

❷確定する



(2曲以上選ぶときは手順 ②、②を繰り返す)





#### 数字キーを押す順序は

12曲目なら 40曲目なら 102曲目なら +10×4、0 +10×10、2 +10×4、0

- MDのときのみ、100曲目以降も選ぶことができます。
- 32曲までプログラムできます。"PGM FULL"と表示されると、それ以上プログラムできません。
- 間違えたときは、DÉLÉTE / CLÉÁR キーを押してから 選び直します。
- 選んだ曲番号は、プログラムの最後に追加されます。
- ◆ CDまたはMDのプログラム時間の合計が1000分以上 になると、時間表示が"--:--"になります。

# 3 再生する



または



- プログラムで選んだ順(P-番号順)に再生します。
- 再生中に◄◄ キーを1回押すと、再生中の曲を最初から再生します。

前の曲へ飛び越すときは、◄◀ キーを2回押します。

 再生中に►► キーを1回押すと、次の曲へ飛び越して 再生します。

#### 曲を追加するには

**②** 数字キーで追加したい曲番号を選ぶ





② SET キーを押す




#### 数字キーを押す順序は

12曲目なら 40曲目なら 102曲目なら +10 × 4、0 +10 × 10、2 +10 × 10、2

- MDのときのみ、100曲目以降も選ぶことができます。
- 最大32曲までプログラムできます。"PĞM FÜLL"と表示されると、それ以上プログラムできません。
- 間違えたときは、DÉLÉTE/CLÉARキーを押してから選び直します。
- 選んだ曲番号は、プログラムの最後に追加されます。

# プログラムした曲を取り消すには







P-07が取り消されたとき

● 押すたびに、最後の曲から 1 曲ずつ消えていきます。

### プログラムを解除するには





# POINT.


- 本機でのCDとMDを組み合わせたプログラムはできません。
- 電源をオフにしたり、プログラムしたディスクを取り出すと、プログラムモードを解除します。このとき、設定したプログラム内容はクリアーされます。

# 繰り返し聴く (リピート再生)

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができます。リモコンを使って操作します。

#### 入力切り換えを "CD" または "MD" にする。

#### 1曲を繰り返し聴くとき





2 繰り返したい曲を再生する



または




❸ " ◯ 1" を選ぶ



"戸ĞM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MÖĎE キーを押して消灯させてください。



押すたびに切り換わります。





- ③ **消灯......** リピート解除

## 全曲を繰り返し聴くとき

**◑** "PGM"表示の消灯を確かめる



❷" □ "を選ぶ



❷ 再生する




生たに



"PGM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MÖDE キーを押して消灯させてください。



押すたびに切り換わります。



- ③ 消灯 ...... リピート解除

#### 選んだ曲だけを繰り返し聴くとき

- ① "曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)"の 手順 □と□までを行い、聴きたい曲をプログラムする
- ❷"○"を選ぶ




❸再生する



こたは (

#### 押すたびに切り換わります。

- ┌╸① " (全曲リピート)
- \_ ② 消灯 ...... リピート解除



選んだ曲全部を繰り返します。

#### 繰り返し再生をやめるには

REPEATキーをリピートモードが解除になるまで押します。

● "REPEAT" 表示が消灯し、CDプレーヤーまたはMD レコーダーのモードに従った再生に戻ります。

# 曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生)

毎回曲がランダム(無作為)に選択されるので、飽きることなく楽しめます。リモコンを使って操作します。

#### 入力切り換えを "CD" または "MD" にする。

**②** "PGM"表示の消灯を確かめる



❷ RANDOM キーを押す



"PĞM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MÖĎE キーを押して消灯させてください。

#### 押すたびに切り換わります。

- - \_ ② "RANDOM" 消灯 (通常の再生)



- 全曲の再生が1回終わると停止します。
- REPEAT キーを押すと、ランダム再生が繰り返されます。

#### 曲の途中で別の曲を選ぶには



▶ I◀◀ キーを押すと、再生している曲の初めに戻ります。

#### ランダム再生をやめるには

"RANDOM" 表示を消灯させる



● "RANDOM" 表示が消灯し、再生中の曲から曲番順の 再生になります。

# 便利な録音あれこれ

本機では、通常の録音の他に次のような録音機能があります。用途に応じて選んでください MD への録音は、すべての録音機能で ATRAC3 (MDLP) での長時間録音ができます。

本機は、ノーマル(TΫ́ṔE I)のカセットテープで録音可能です。ハイ(TΫ́ṔE II)とメタル(TŸ́ṔE II)とメタル(TŸ́ṔE II))テープでの録音はできません。

#### CD を、MD に短時間で録音したいときは (CD→MD) + ⑤

全曲4倍速録音

CDの全曲を、通常録音の4分の1の時間でMDに録音することができます。

一曲 4 倍速録音

そのときに聴いているCDの1曲だけを、通常録音の4分の1の時間でMDに録音することができます。

(初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音するときに 便利です。)

#### *CD の録音を簡単にしたいときは* [ワンタッチエディット (CD → MD / CD → TĀPE)] → 42 → 49

● MD からテープへの"**ワンタッチエディット録音**"はできません。

全曲録音



CDの全曲を、MDまたはテープのいずれかに録音できます。

一曲録音



その時に聴いている CD の 1 曲だけを、MD またはテープのいずれかに録音できます。

(初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音する ときに便利です。)

#### CD を、MD とテープに同時録音がしたい時は (TŴIN RĒĆ) + 50

全曲同時録音



CD の全曲を、MD とテープに同時に録音できます。

一曲同時録音



その時に聴いている CDの1 曲だけを、MDとテープに同時に録音できます。

(初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音するときに便利です。)

#### 曲を選び曲順を並びかえて録音をしたいときは (CD→MD/CD→TĂPE/TŴĬŇ ŘĚĆŹ/MD→TĂPE) → 函 → 函

プログラム録音



プログラムした曲順で録音します。(CDまたは、MDの曲を、好きな曲順にプログラムして録音するときに便利です。)

プログラムした曲順で、MDとテープに同時録音することもできます。CDにプログラムした曲は、4倍速録音でMDにも録音できます。

POINT テープに録音する場合、テープの折り返し部分では、ガイドテープの分だけ曲が録音されません。曲が途切れないように録音したいときは、片面録音をご利用ください。

# 4 倍速録音 (CD → MD)

- CDの全曲を、MDに4倍速録音できます。(4倍速全曲録音)
- CD を聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。(4 倍速一曲録音)

MD レコーダーは必ず停止状態にしてください。

# 1 録音の準備をする

- **4** MD レコーダーに録音可能なディスクを入れる
- ② 入力切換を "CD" にする
- **3** CD プレーヤーにディスクを入れる

録音モードの設定を変更しないときは手順 🛛 へ

● "RAŇĎOM" 表示が点灯しているときは、RAŇĎOM キーを押すとランダム再生モードを解除します。

### 2 録音モードを選ぶ

"録音モードを設定する"を行う → 43

### 3 録音スピードを選ぶ

● mode キーを押し I または ▶▶I キーで "O.T.E. SPEED?" を選び set キーを押す。

mode		44/44	<b>&gt;&gt;/&gt;&gt;</b>		set / demo
	•			•	
$oldsymbol{ol{ol}oldsymbol{ol}oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}oldsymbol{ol}oldsymbol{ol}oldsymbol{oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}} $					

② I◀◀または▶▶Iキーで"CD → MD HIĞH" を選び set キーを押す。



#### 押すたびに切り換わります。

- 録音するときに選びます - ② "CD → MD H/ĞH": MDで4倍速録音するとき

に選びます


● "CD → MD HIĞH" を選ぶと、"HIĞH" 表示が点灯します。

リモコンの MD<sup>\*</sup>REC SPEED キーを押すと ①、② の操作が一度に行えます。

### 4 CDの再生状態を確認する

2. 〇〇 〇)行工でに、と 中国的 5 〇				
全曲録音するとき	1 曲録音するとき			
再生中のときは停止させる	録音したい曲を再生する			
[tuning mode]	<ul><li>● 曲の途中で手順回を行うと、再生中の曲の最初に戻り、 録音がはじまります。</li><li>(他の曲を録音するときは、手順回と回を繰り返します)</li></ul>			

# 5 録音を始める



CDの状態によっては、音飛びが起こったり、MDにノイズが録音されたり、不要なトラックができたりすることがあります。(異常なディスクは使用しない - 2回)この場合は、通常の速度で録音しなおしてください。

### 録音を途中でやめるには



"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

- 再生側や、録音側のどちらかが停止すると、もう一方の 動作も自動的に停止します。
- 4倍速録音中は、音は出ません。
- ◆ 4倍速録音→図→図では"ANĂLOG"および"EQ ŘĚĆ"はできません。"ANĂLOG"および"EQ ŘĚĆ"は自動的に解除され、DIĞÎŤAL ŘĚĆ に切り替わります。

#### 録音が終了すると.....

MD レコーダー : 停止し、"MD WŘÍŤÍŇG" が表示されます。

いったん4倍速録音をはじめてしまうと、録音をはじめてから74分以内に同じCDまたはトラックを4倍速録音することはできません。



同じCDの4倍速録音ができるようになるまでの時間

- 74分以内に同じCDまたはトラックを録音する場合は 録音スピードを "CD → MD NORMAL" に設定し、"ワンタッチエディット録音" を行います。 → ②
- 74分以内に201曲以上を続けて4倍速録音することはできません。

# MD とテープに同時録音 (TWIN REC) 4 倍速録音はできません

CD の全曲を、MD とテープに同時に録音できます。(全曲同時録音) 今聴いている曲だけを、曲の最初から MD とテープに同時に録音できます。(一曲同時録音)

本機は、ノーマル(TΫ́PE I )のカセットテープで録音可能です。ハイ(TΫ́PE II )とメタル(TŸ́PE II )とメタル(TŸ́PE II )テープでの録音はできません。

#### MD レコーダー、カセットデッキは必ず停止状態にしてください。

### 7 録音の準備をする

**②** MD : MD レコーダーに録音可能なディスクを入れる

TAPE: "テープに録音する"の手順1~3までを行う + 42

- ❷ 入力切換を "CD" にする
- ❸ CD プレーヤーにディスクを入れる

録音モードの設定を変更しないときは手順 ■へ

- "PĞM" 表示が点灯しているときは、停止中に P.MoDE キーを押すとプログラムモードを解除します。
- "RAŇĎOM" 表示が点灯しているときは、RAŇĎOM キーを押すとランダム再生モードを解除します。


### 2 録音モードを選ぶ

"録音モードを設定する"を行う → 43

### 3 CD の再生状態を確認する

全曲同時録音	1 曲同時録音
再生中のときは停止させる [tuning mode] ■	録音したい曲を再生する  ● 曲の途中で手順 ☎ を行っても、再生中の曲の最初に 戻り、録音がはじまります。  (他の曲を録音するときは、手順 ☎ と ☎ を繰り返します)

## 4 録音を始める



リモコンで操作するときはTWIN REC キーを押す



#### 押すたびに切り換わります。

- → ① "CD → MD"
  - ② "CD → TĀPE"
- ③ "TŴĬN ŘĒĆ": CD をMD とテープに同時録音するときに選びます
- 再生側のCDが停止すると録音側のMDとテープも停止 します。
- 大音量で録音を行うとMD再生時、音飛びが発生することがあります。録音時は音量を少し下げてください。

# 録音を途中でやめるには



録音、再生ともに停止します。

#### 録音が終了すると.....

MD レコーダー : 停止し、"MD WRITING" が表示

されます。

カセットデッキ : 約4秒の無録音部分を作ってから

停止します。

"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

### 録音中の表示について

CĤĂŔĀC./ĎĺŠĚ.キーを押すたびに、ディスプレイの表示が切り換わります。

リモコンのみ



- r► ① 録音中の MD 表示
  - ② カセットデッキのテープカウンター表示
- L ③ 再生中の CD 表示

# プログラム録音 (CD→MD/CD→TĀPE/TŴIN ŘĒĆ)

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものを MD またはテープに録音することができます。

本機は、ノーマル(TΫ́ṔE I)のカセットテープで録音可能です。ハイ(TΫ́ṔE II)とメタル(TŸ́ṔE IV)テープでの録音はできません。

MD レコーダー、カセットデッキは必ず停止状態にしてください。

## 1 録音の準備をする

**∂** MD : MD レコーダーに録音可能なディスクを入れる

TAPE: "テープに録音する"の手順1~3までを行う + 42

- ❷ 入力切換を "CD" にする
- **3** CD プレーヤーにディスクを入れる

CDからテープにだけ録音するとき、録音モードの設定を変更しないときは手順 🛛 へ

● "BAŇĎOM" 表示が点灯しているときは、BAŇĎOM キーを押すとランダム再生モードを解除します

# 2 録音モードを選ぶ

"録音モードを設定する"を行う →43


# 3 CD の曲順をプログラムする

CDの"曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)"の手順 【2~ 【2 を行う → 〔52〕


- プログラムした内容を取り消すには、P.MODE キーを 押します。 → 図
- テープの録音時間を超えてプログラムされた曲は、途中で途切れますのでご注意ください。
- 4倍速録音中は、曲番号によっては繰り返しプログラムして録音できないことがあります。
  同じ曲番号がプログラムされたときは、"SAME TNO"が表示されます。

### **4** 録音スピードを選ぶ (CD → MD のみ)

② mode キーを押し I◀ または ▶▶ キーで "O.T.E. SPEED ?" を選び set キーを押す




② | ◀ または ▶ トーで "CD → MD HIĞH" を選び set キーを押す



#### 押すたびに切り換わります。

- ① "CD → MD NORMAL": MDで通常速度で録音 するときに選びます
- L ② **"CD → MD HIĞH":** MD で 4 倍速録音するとき に選びます
- "CD → MD HIGH" を選ぶと、"HIGH" 表示が点灯します。

### 5 録音を始める



リモコンで操作するときは、MD<sup>2</sup>Ö.T.E.\*または TĀPE <sup>2</sup>Ö.T.E.\*キーまたは TŴĬN ŘĚČ<sup>2</sup>キーを押すだけで録音 がはじまります。



押す





set / demo



録音中にCHĂŔĀC./ĎĬŠP. キーを押して表示を切り換える ことができます。

#### 押すたびに切り換わります。

\_ ① **"CD → MD"** : CD を MD に録音するときに

選びます

② "CD → TAPE" : CD をテープに録音するとき

に選びます

└► ③ "TŴÍN ŘĚĆ" : CD をMD とテープに同時録

音するときに選びます

- プログラムの1曲目から録音がはじまり、全プログラム を録音します。
- CD プログラム再生が終わると自動的に録音が停止します。
- 4倍速録音中は、音は出ません。
- 大音量で録音を行うとMD再生時、音飛びが発生することがあります。録音時は音量を少し下げてください。

### 録音を途中でやめるには

∟multi control



"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

#### 録音が終了すると.....


MD レコーダー : 停止し、"MD WRITING" が表示

されます。

カセットデッキ : 約4秒の無録音部分を作ってから

停止します。

いったん4倍速録音をはじめてしまうと、録音をはじめてから74分以内に同じCDまたはトラックを4倍速録音することはできません。



同じCDの4倍速録音ができるようになるまでの時間

- 74 分以内に同じ CD またはトラックを録音する場合は 録音スピードを "CD → MD NORMAL" に設定し、"ワンタッチエディット録音"を行います。 → (42)

# プログラム録音(MD→TĀPE)

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをテープに録音することができます。

本機は、ノーマル(TΫ́ṔE I)のカセットテープで録音可能です。ハイ(TŸ́ṔE II)とメタル(TŸ́ṔE IV)テープでの録音はできません。

MD レコーダー、カセットデッキは必ず停止状態にしてください。

## 1 録音の準備をする

**② MD** : MD レコーダーにディスクを入れる(テープに録音したいディスク)

TĂPE: "テープに録音する"の手順1~3までを行う → ④7

② 入力切換を "MD" にする

## 2 MD の曲順をプログラムする

MDの"曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)" の手順 ☑ ~ 図 を行う → ⑤②

- プログラムした内容を取り消すには、P.MoDE キーを 押します。 → [53]
- ▼ープの録音時間を超えてプログラムされた曲は、途中で途切れますのでご注意ください。

## 3 プログラム再生を始める前に MD を一時停止にする

(2回押す) MD ►/II

プログラム再生が始まったときは、◄◄キーを1回押して曲の先頭に戻してください。

## 4 テープを録音一時停止状態にする

(2回押す)
TAPE rec

# 5 録音を開始する

MD ►/II

# ● MDのプログラム再生と同時にテープの録音が始まります。

# POINT

録音中にCHĂŔĀC./ĎÍŠP. キーを押して表示を切り換える ことができます。"録音中の表示について" → ②

# 録音を途中でやめるには

[tuning mode] ■ 録音、再生ともに停止します。

#### 録音が終了すると.....

カセットデッキ : 約4秒の無録音部分を作ってから

停止します。

ステレオ長時間録音モード(LP2またはLP4)を使って、複数のCDを1枚のMDに録音できるようになりました。しかし、1枚 のMDに収録される曲数が多くなると曲の管理も大変になります。

そこで、MDに収録されている曲をグループに分けて管理します。各グループごとのタイトルをつけたり、選んだグループだ けを再生したりと収録曲が多くても簡単に操作することができます。

グループ機能は、MD規格の推奨方法にもとづいています。本機でグループ登録したMDは、他のMDのグループ機能対応機 器でも再生・編集ができますが、一部の機種ではグループ名などが正しく表示されなかったり編集できない場合があります。 MDに入力できる制限に近い文字数がタイトル入力されている場合、グループの登録や編集ができないことがあります。スタ ンプ機能で自動的に付く"LP:"も文字数に含まれます。

# グループ登録する

先頭曲と最終曲を選んで連続している複数の曲をグループ登録することができます。リモコンを使って操作します。

MDの編集を行うときは、停止中に P.MODE キーを押して プログラムモードとグループモードを解除してください。

### 入力切換を"MD"にする。停止中に操作してください。

例:3曲目から12曲目までをグループ登録するとき

# Ì "ĒĎĬT GŔŐŪP" モードにする

● MD EDIT キーを押す

応

用

② I◀◀または▶▶Iキーを押して、"EDIT GROUP" を選び、SETキーを押す










#### 押すたびに切り換わります。

- → ① "ĒĎĬT TRĂČK
  - ② "ĒĎĬŤ GŘŐŪP "
- L ③ "▶CAÑČEL



# 2 グループ登録する曲を選ぶ

**②** | ◀ ■ または ▶ ▶ | キーを押し、"▶ GRP START?" を選び、SETキーを押す









押すたびに切り換わります。

- ► ① "▶ĞŔP STĂRT 2"
  - ② "▶GRP CANCEL ?"
  - ③ "▶ĞŘP ĖĎĬŤ


② I◀◀ または ▶▶I キーを押して、グループの先 頭曲を選び、SET キーを押す














● 1曲だけでもグループ登録ができます。


# 3 グループ操作を実行する



# 4 MD を取り出す

ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す"を参照して操作してく ださい。 - 24





"MD WŘÍŤÍŃG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘÍŤÍŃG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

- 1つの曲を複数のグループに登録することはできません。例えば、3曲目から 12曲目までをグループ A にし、12曲目から 18曲目までをグループ B にした場合、12曲目を二つのグループに登録できません。
- 連続していない曲をグループに登録することはできません。例えば1曲目と3~12曲目を一つのグループに登録できません。曲を移動して連続する曲番号にしてからグループ登録しなおしてください。
- 連続している曲でも、あいだにグループをはさんで登録することはできません。例えば、すでにグループAとして 5~10曲目が登録されているときに、グループBとして3~12曲目を指定すると、グループ登録できません。グループAをグループ解除してから、もう一度グループ登録しなおしてください。

# グループ範囲を変更する

先頭曲と最終曲を再選択してグループ登録されている曲の範囲を変更します。リモコンを使って操作します。

MDの編集を行うときは、停止中に P.MODE キーを押して プログラムモードとグループモードを解除してください。

入力切換を"MD"にする。停止中に操作してください。

# 1 "ĒĎĬT GŘŐUP" モードにする

**②** MD ĒĎĬT キーを押す

❷ ◄ または▶▶ キーを押して、"ĒĪĨT GROUP" を選び、SETキーを押す







押すたびに切り換わります。

- r► 1) "ĒĎĬŤ TRĀČK "
  - ② "ĒĎĬŤ GŘŐŪP "
- → ③ "▶CANČEL



# 2 "▶ĞŘP ĒĎĬT ?" を設定する

|◀◀ または ▶▶| キーを押して、"▶ĜŔP ĒĎĬT を選び、SETキーを押す







押すたびに切り換わります。

- → ① "▶ĞŘPSTÃRT ?"
  - ② "▶GRP CANCEL?"
- GRP EDIT



## 3 新しくグループ登録する曲の範囲を選ぶ

**②** I ★ または ▶ キーを押して、範囲を変更するグループを選び、SET キーを押す







**②** | **◄ ■** または **▶ ■** | キーを押して、グループの先頭曲を選び、SET キーを押す










**③** | ◀ または ▶▶| キーを押して、グループの最終曲を選び、SET キーを押す












# 4 変更を実行する



# **5** MD を取り出す

ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す"を参照して操作してく ださい。 - 444





"MD WŘÍŤÍŃG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘÍŤÍŃG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。


# グループを解除する

登録したグループを解除ことができます。リモコンを使って操作します。

MDの編集を行うときは、停止中に P.MODE キーを押して プログラムモードとグループモードを解除してください。

入力切換を"MD"にする。停止中に操作してください。

# 1 "ĒĎÌT GŘŐUP" モードにする





② I◀◀または▶▶Iキーを押して、"ĒĎĬŤ GŘŐŪP" を選び、SETキーを押す







押すたびに切り換わります。

- r► ① "ĒĎĬŤ TŘĂČK "
  - 2 "EDIT GROUP "
- 3 "▶CAÑČEL



# P "▶ĞRP CANCEL ?" を設定する

|◀◀または▶▶|キーを押して、"▶ĜŔP CĂŇČEL" を 選び、SETキーを押す









押すたびに切り換わります。

- r 1) "▶ĞŘP SŤĀRT ?"
  - ② "▶GRP CANCEL?"
- → ③ "▶GRP EDIT



# 3 "ÅLL GRÖUP" または解除するグループを選ぶ

**②** I ⇒ または ▶ ⇒ キーを押して、解除するグループを選ぶ。または、全てのグループを解除する場合は "ÅLL GRÖUP" を選ぶ





❷ SET キーを押して確定する






# 4 グループ解除を実行する



# **5** MD を取り出す

ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す"を参照して操作してく ださい。 + 343






"MD WŘÍŤÍŃG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

# 聴きたいグループを選ぶ (グループサーチ機能)

聴きたいグループの先頭の曲に簡単に飛び越します。再生中または停止中にリモコンを使って操作します。

#### 入力切換をMDにして、グループ登録されているMDを入れる。

# 1 GŘŌUP モードにする





# 2 聴きたいグループを選ぶ



- GRÖÜP FÖLDER NÉXT キーは、次のグループを選ぶ ときに押します。再生中は、選んだグループの先頭の曲 から再生が始まります。
- GŘŐÚP FOĽĎĒR PŘĚÝ. キーは、前のグループを選ぶ ときに押します。再生中は、選んだグループの先頭の曲 から再生が始まります。
- 選んだグループを再生するには、MD ▶/Ⅱ キーを押します。
- グループ再生を止めるには、■ (STOP)キーを押します。
- グループサーチ機能を解除するには、P.MODE キーを2回押します。

# 選んだグループの曲を繰り返し聴く(REPEAT)

選んだグループ内の全曲または1曲を繰り返し再生します。



押すたびに切り換わります。

┌╾① " 😱 1" (1 曲リピート):

1曲だけを繰り返します

② " 〇 " (全曲リピート):


グループ内の全曲を繰り返します

- ③ **消灯:**リピート再生をやめる



# 選んだグループの曲を順不同で聴く(RANDOM)

グループ内の曲を順不同で再生します。



RANDOMキーを押して、"RANDOM"を点灯させる。

RANDOM 点灯



#### ランダム再生を解除するには

- (STOP)キーを押して、RANDOMを消灯させます。
- グループ内の全曲の再生が1回終わると停止します。
- REPEATキーを押すと、ランダム再生が繰り返されます。

#### グループ再生中の時間表示について

リモコンのみ



- 一曲リピート再生時や、ランダム再生時には、①と② のみ表示します。
- 時間表示の合計が1000分以上になると "--:--" と表示されます。

① 再生中の曲の経過時間

A01

1:23

② 再生中の曲の残り時間 ("REMÁIN" 点灯)

AA1

REMAIN

③ 再生中のグループの経過時間 ("TÓTÅL" 点灯)

AAI

23:45

④ 再生中のグループの残り時間 ("ToTÅL" "REMÅIN" 点灯)

001

ISITAL TOTAL REMAIN

⑤ MDの録音可能残り時間

лят R37:45

### MD レコーダーのタイトル表示について

"MD レコーダーのタイトル表示について "を参照ください →30

グループのタイトルが登録されていないときは、"GROUP\*\*"(\*\*は番号を示します)が表示されます。

編

# MD の編集機能

#### 録音したMDは、録音後に各種の編集を行うことができます。

- 再生専用の一般市販ソフトのMDは編集できません。
- 編集をするときは、MDの誤消去防止つまみを録音可能側にしてください。 + 22
- リモコンを使って操作します。

#### MD規格上の機能制限について

MDのいくつかの機能には、規格上の制限があります。故障とお考えになる前に、"MD規格上の症状"をご確認ください。 - 🙉

#### 曲順の入れ替え

曲を移動する(MÔVE) + 3



#### 曲の消去(ERASE) - 24

1曲を消す



全曲消す



#### 曲の結合と分割

曲をつなぐ(COMBINE) + 26

曲を分ける(DÍVIDE) - ②



#### MD や曲にタイトルをつける → ⑩ 、グループや曲にタイトルをつける → ⑨1

英数字に加えてカタカナなどの入力も可能です。表示部に表示される文字の中から順に選ぶだけのカンタンな操作でタイトルを入力できます。入力したタイトルは、機種間の互換性があるので、他のMD レコーダー(プレーヤー)にそのMD をセットしたときも表示されます。

(タイトルの互換性には、表示可能な文字種や文字数など、一部の規制があります)

#### 編集した内容を取り消す + 34

"MD WŘÍŤÍNG" が表示される前であれば、編集した内容や入力したタイトルを取り消すことができます。

# 曲を1曲ずつ移動する (MÔVE)

移動させたい曲を選んで、目的のトラック番号の位置へ移動(挿入)します。前後の曲のトラック番号は、自動的 に調整されます。繰り返し行うことで、目的の曲順に並べ変えることができます。

MDの編集を行うときは、停止中に P.MoDE キーを押して プログラムモードとグループモードを解除してください。

## 再生中または一時停止中に操作してください。

# **1** "▶MŌVE ?" を選ぶ

MD EDIT キーを押し、I→ または ▶ キーで
 "▶MOVE ?" を選ぶ (再生中に押すと一時停止します)

MD EDIT





② SET キーを押して確定する



#### 押すたびに切り換わります。

- r► ① "▶DİVİDE
  - ② "▶COMBINE ?"
  - ③ "▶ERASE ?"
- 4 "►MÔVE ?"



途中でやめるには、手順 図 の前に TRÃCK ĔĎĬŤ キーを押します。

# 2 移動先を選ぶ

**②** | ◀ または ▶ ▶ | キーを押して、曲(トラック番号)を選ぶ

トラック番号が戻る

トラック番号が進む

P.CALL





② SET キーを押して確定する





移動先のトラック番号





# 3 曲の移動を実行する




# **4** MD を取り出す

ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す"を参照して操作してく ださい。 + 244



#### 実行後の表示

"EDIT NOW" → "COMPLETE" (編集完了)
"EDIT NOW" → "CAN'T EDIT" (編集不可能 →)



"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

# 曲を消す(EŘÃSE)または全曲消す(ÅĽLEŘÃSE)

下記の手順で一曲または全曲を消すことができます。消した曲の後の曲番号は自動的に調節されます。

MDの編集を行うときは、停止中に P.MÖĎE キーを押して プログラムモードとグループモードを解除してください。

入力切換を "MD" にする。停止中に操作してください。

# 1 ĔĎÍT TŘÃČK モードを選ぶ

❷ MD EDIT キーを押す



② I または ▶▶I キー押して、"EDIT TRÄČK" を選び、SET キーを押す









押すたびに切り換わります。

- ① "ĒĎĬŤ TRĀČK "
  - ② "EDIT GROUP "
- → ③ "▶CANČEL ?"

# 2 "▶EŔĀSE" を選ぶ

| **◄** または **▶** | キー押して、"**▶** ERASE" を選び、 SET キーを押す







押すたびに切り換わります。

- → ① "▶ΜŌ̈́VE ?"
- L 2 "▶EŔĀŠE ?"

# 3 消したい曲を選ぶ

I◀◀ または ▶▶I キー押して、"ÁĽĹ EŘÁŠE" または消したい曲を選び、ŠĚT キーを押す









# 4 消去を実行する



# **5** MD を取り出す


ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す"を参照して操作してく ださい。 + 244




#### 押すたびに切り換わります。


- ↑ ① "ĂLL ERASE": 全曲が消えます
- □ ② "001"、"002".....: 消したい曲を選びます

# 1曲消すイメージ






# 全曲消すイメージ



ブランクディスク

#### 実行後の表示

- "EDIT NOW" → "COMPLETE" (編集完了)
- "EDIT NOW" → "CAN' T EDIT"(編集不可能 → 96)
- 他の NET MD 対応機器でパソコンからチェックアウトした曲を消すときは "001ERASE OK" (001は 昼で選んだ曲) と "PROTECTED OK" が交互に表示されますので、よければもう一度 ENTER キーを押します。



"MD WĂĨŤĬŃG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WŘĨŤĬŇG" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

# 曲をつなぐ (COMBINE)

2つの曲をつないで1曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。つない だ曲より後ろの曲は、トラック番号が自動的に調節されます。

MDの編集を行うときは、停止中に P.MobE キーを押して プログラムモードとグループモードを解除してください。 つなげる曲の録音モードが違うと、曲をつなぐことはで きません

## 再生中または一時停止中に操作してください。

- 1 前になる曲を再生する
- 2 "▶COMBINE ?"を選ぶ
- MD EDÎT キーを押し | ◀ または ▶ 1 キーで "▶COMBÎNE ?" を選ぶ (再生中に押すと一時 停止します)







② SETキーを押して確定する



- 3 後ろになる曲を選ぶ
- **②** I◀◀または ▶▶I キーを押して、曲 (トラック番号) を選ぶ

トラック 番号が戻る



トラック 番号が進む

② SET キーを押して確定する



4 曲と曲の結合を実行する



手順 ☑ で選んだ曲の後ろに、手順 ☑ で選んだ曲をつなげることができます。

## 押すたびに切り換わります。


- → ① "▶DIVIDE
  - ② "▶COMBINE ?"
  - ③ "▶EŔĀŠE ?"
- → ④ "▶MÔVE



・途中でやめるには、手順 ② の前に TŘÃČK ĚĎÍŤ キーを押します。



現住の曲 次の曲



前半部のトラック番号とタイトルが残る(後半部のトラック番号とタイトルは消える)

#### 実行後の表示

"EĎÍŤ NÓW" → "COMPLETE" (編集完了)
"EĎÍŤ NÓW" → "CĂŇŤ T ĔĎÍŤ"(編集不可能 →⑨⑥)

● 他のNET MD対応機器でパソコンからチェックアウト した曲をつなぐときは"003+005 OK"と"PROTECTED OK" が交互に表示されますので、よければもう一度 ENTER キーを押します。

5 編集後、MD▲キーを押してMDを取り出す

# 曲を分ける (DIVIDE)

曲の途中に曲番号(トラック番号)を追加することにより、曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を追加しておくと、再生のとき聴きたいところにスキップができるので便利です。

分割した曲より後ろでは、トラック番号が自動的に調整されます。

プレビュー機能を使って、分割したいところを繰り返し聴きながら微調整ができます。

MD の編集を行うときは、停止中に P.MoDE キーを押してプログラムモードとグループモードを解除してください。

#### 再生中または一時停止中に操作してください。

- 7 分割したい曲を再生する
- 2 "▶DÍŸÍDE ?"を選ぶ
- ●曲を聴きながら分割したい位置で、MD EDIT キーを押し、I→▼または ▶▶I キーで "▶DIVIDE ?" を選ぶ(再牛中に押すと一時停止します)







❷ SET キーを押して確定する



- POINT プレビューをしないときは、一度 ENTERキーを押して手順型の操作を行 います。
- 3 プレビューをするとき
- ② SET キーを押して、プレビューを実行する



② I◀ または ▶▶Iキーを押して、分割する位置の 微調整をし、ŠĚTキーを押す










●曲を分割するときは、曲のはじめから約2秒以上後に分割ポイントを設定してください。約2秒より短い曲に分割できないことがあります。

# 押すたびに切り換わります。

- r 1 "▶DÍVÍDE ?"
  - ② "▶COMBINE ?"
  - ③ "▶EŘÁŠE ?"
- 4 "▶MÔVE ?"



一時停止中の トラック番号 分割でできる新しい トラック番号

- ・途中でやめるには、手順 ② の前に TRÃČK ĔĎĬŤ キーを押します。
- ◆分割点から約2秒が繰り返し再生されます。




分割点からの再生経過 時間(秒) 分割点が移動するス テップ数

● 分割点の微調整は、TRÃCK ĔĎĬŤ キーを押した所を "0" として、60ms (6/100秒) 単位で-31~+31ステップ(約4秒の範囲) で可能です。

次ページに続く

# 4 曲の分割を実行する



POINT 手順 □ ~ □ を繰り返して、最大 254 までトラック番号を追加できます。

# **5** MD を取り出す


ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す"を参照して操作してく ださい。 +24



#### 実行後の表示


"EDIT NOW" → "COMPLETE" (編集完了)
"EDIT NOW" → "CAN' T EDIT"(編集不可能 → 1961)

- ●他のNET MD対応機器でパソコンからチェックアウトした曲を分けるときは、"006 <> 007 OK"と"PROTECTED OK"が交互に表示されますので、よければもう一度 ENTER キーを押します。
- 分割で生まれた曲間には、無音部分がありません。
- MD 規格の制限で、曲を分けられない場合があります。




"MD WŘÍTÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WŘÍTÍŇG" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

# 曲を分けるイメージ



# プレビュー再生のイメージ

分割ポイントの微調整で選んだところ



# グループ登録した MD の曲を編集すると

グループに登録されている曲を編集すると、次のようになります:

# 曲を移動する

曲を移動したとき、移動先の1つ前の曲がグループに登録されている場合は、その曲と同じグループになります。 移動先の1つ前の曲がどのグループにも登録されていないときや、最初の曲の前に移動したときは、移動した曲は どのグループにも登録されません。

例: グループAとして3~5曲目が登録されていて、グループBとして9~12曲目が登録されているとき、グループAの4曲目を11曲目に移動するとグループBの曲になります。また、グループAの4曲目を7曲目に移動するとグループに所属しない曲になります。

# 曲をつなげる

グループに登録されている曲をつなげると、つなげるときに前にある曲のグループに所属します。

例: グループAとして3~5曲目が登録されていて、グループBとして6~12曲目が登録されているとき、グループAの5曲目とグループBの6曲目をつなげると、つなげられた曲はグループAに登録されます。また、グループAの3曲目を2曲目とつなげると、つなげられた曲はグループに属さない曲になります。

## 曲を分ける

グループに登録されている曲を分けると、分けた曲も分ける前のグループに登録されます。

例:グループ A として  $3\sim5$  曲目が登録されているとき、5 曲目を分けると分けてできた 6 曲目もグループ A に登録されます。

# 曲を消す

グループに登録されている曲を消した場合、グループ内の全曲を消すと、そのグループも消去されます。

例: グループAとして3~5曲目が登録されていて、グループBとして6~12曲目が登録されているとき、グループAの3~5曲目を消すとグループAが消去され、このときグループBにつけられたタイトルは変わりませんがタイトルが登録されていない場合、表示されるグループ番号は自動的に調整されます。

# POINT

- グルーブ登録したMDのグルーブ情報は、ディスクタイトル情報を書き込む場所に記録されます。グループ編集・登録されたMDをグループ機能に対応していないMD機器で再生すると、ディスクタイトル表示にグループ管理のための情報(数字・記号)が表示されます。
- グループ機能に対応した他のMD機器でグループ編集・登録されたMDを本機で使用すると、正しく動作しないことがあります。
- MD に入力できる制限に近い文字数が入力されている場合、グループの登録や編集ができないことがあります。
- スタンプ (STÂMP) 機能で自動的に付く "LP:" も文字数に含まれます。

# MD や曲にタイトルをつける

MDや曲にタイトルをつけると、再生中にタイトルが表示されます。入力したタイトルは、同じ手順で変更や消すことができます。リモコンを使って操作します。

MD の編集を行うときは、停止中に P.MODE キーを押してプログラムモードとグループモードを解除してください。

入力を "MD" にする。

# 7 タイトル入力状態にする

**の** Tittle INPUT キーを押す

TITLE INPUT

② I◄◄ または ▶►I キーを押して、編集したいタイトル(ディスクタイトルまたは、トラックタイトル)を選ぶ





❸ SETキーを押して確定する



P O I N T 設定で、LPスタンプ機能を使用している場合、曲のタイトルの頭の部分に「LP:」が表示されます。 → ④

# 入力できる文字数について

MD全体で最大1792文字(英、数、記号の場合)、1 曲につき最大80文字まで入力できます。

カタカナを使用したときや曲数が多いときは、入力 できる文字数が少なくなります。

スペース (1文字ぶんの空白) も、文字と同じ量のデータを必要とします。

タイトル消去のときはスペースを入力するのでは なく、文字の削除 (DELETE/CLEAR キー) をご 利用ください。 → 32 → 33

- MDから情報を読み込むため、少し時間がかかります。
- 途中でやめるには、手順 図 の前に TÎTLE INPUT +-を押します。

押すたびに切り換わります。

- r► ① "ĎĺŠC" : ディスクタイトル \*1
- 🕨 ② "001"、"002".....: トラックタイトル \*2
- \*1 停止中に手順 **2 ②** を行うと、ディスクタイトルから表示がはじまります。
- \*2 |◀ または ▶▶| キーを押すたびに "001"、"002"・・・と トラックタイトルが順番に表示されます。

再生中に手順 **1**-**0**を行うと、演奏中のトラックから表示がはじまります。

#### ディスクタイトルのとき:

"DÍŚC" を選びます。



#### トラックタイトルのとき:

目的のトラック No. を選びます。 (数字キーでも選べます。)



82ページの 2 へ進む


# グループや曲にタイトルをつける

グループや曲にタイトルをつけると再生中にタイトルが表示されます。リモコンを使って操作します。

入力を"MD"にして、グループ登録されているMDを入れる。

# 1 タイトルをつけるグループを選ぶ







# DIGITAL GROUP

# 2 タイトル入力にする

**②** TÎTLE INPUTキーを押す

TITLE INPUT

② I◀◀ または ▶►I キーを押して、編集したいタイトル(グループタイトルまたは、トラックタイトル)を選ぶ





**SET** キーを押して確定する



# 入力できる文字数について

MD全体で最大1792文字(英、数、記号の場合)、1 曲につき最大80文字まで入力できます。

カタカナを使用したときや曲数が多いときは、入力 できる文字数が少なくなります。

スペース (1文字ぶんの空白) も、文字と同じ量のデータを必要とします。

タイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、文字の削除(DELETE/CLEAR キー)をご利用ください。 → ® → ® 3

- MD を読みとるまでに多少時間がかかります。
- 途中でやめるには、手順 図 の前に Tfffte INPUT キーを押します。

# 押すたびに切り換わります。


r► ① "G \* \* ":グループタイトル

■ ② "001"、"002".....:トラックタイトル

①の"\*\*"は、選んだグループ番号を表します。


#### グループタイトルのとき:

"G\*\*"を選びます。



#### トラックタイトルのとき:

目的のトラック No. を選びます。



82ページの 2 へ進む

# 2 タイトルを入力する

"Aa"、"12"、"アァ"のいずれかが表示されていないときは文字入力キーのいずれかを押してください。

**②** CHĂRĂC. キーを繰り返し押して、文字グループを選ぶ



② 文字入力キーを押して、文字を選ぶ

同じキーを繰り返し押すと文字がかわります。 (例: (型) を押したとき **A→B→C→a→b→c** と変わります。)

❸ SET キーを押して、文字を確定する



文字グループは以下の通りです。

"Aa" グループ:

 $A \sim z$ 、記号

"1 2" グループ:

0~9と記号

"アァ"グループ:

アイウエオ・・・ガギグゲゴ・・・と記号

- ◆◆または ▶▶ キーで、入力場所(カーソル)を左右 に移動できます。
- 間違えたときは、DÉLÉTE/CLÉAR キーを押して消去 します。



カーソルが移動、次の文字入力待ち

# タイトル編集文字一覧表

グループ	"Aa"	"12"	"アァ"
1ア	□ (スペース)	1	アイウエオァィゥェォ
2カABC	ABCabc	2	カキクケコ
3サDEF	DEFdef	3	サシスセソ
4タGHI	GHIghi	4	タチツテトッ
5ナJKL	JKLjkI	5	ナニヌネノ
6ハMNO	MNOmno	6	ハヒフヘホ
7マPQRS	PQRSpqrs	7	マミムメモ
87TUV	TUVtuv	8	ヤユヨャュョ
9ラWXYZ	WXYZwxyz	9	ラリルレロ
0ワヲン 、。		0	<b>、。</b> ワヲン
+10 &( ) —	',:?!;." <u>`</u> `\$(,,,^	ペース) & ((	) - / + * = < > # % @

- ゛、゜はカーソル直前の文字によって入力できないことがあります。
- ◆ 文字入力キーを1回押したとき、最初に表示されるアルファベットは、そのときの状態によって大文字と小文字が入れ替わります。
- リモコンの SPACE キーを押すと、1文字分のスペースが入力されます。

# 3 タイトル入力を実行する

#### **② ENTERキーを押して、タイトル入力を確定する**

 タイトルを確定する前に、電源をオフ(スタンバイ) にしたり、Tiftle INPUTキーを押して設定を取り消 したりすると入力中の内容は消去されます。



❷ TÎTLE INPUT キーを押して、編集を終了する



# 4 MD を取り出す

MDを取り出すと、MDの編集を確定します。編集を取り消す場合は、MDを取り出す前に、"編集した内容を取り消す"を参照して操作してください。



# タイトルを変更、消去する

タイトルを変更、消去するときは、次の方法で文字の消去、挿入をします。

文字の変更は、文字の消去と挿入を組み合わせて行います。

- "MDや曲にタイトルをつける"の手順□ は"グループや曲にタイトルをつける"の手順□ な日を行い、変更または消去したいタイトル(ディスク、グループまたは曲)を選ぶ
- ② I◀◀ または ▶▶I キーを押して、変更または消去したい文字にカーソルを合わせる
  - 文字を挿入したいときは、挿入したい場所の直後に 文字のカーソルを合わせます。
- ⑤ DÉLÉTE/CLÉARキーを押して、文字を消去する(消去のときは手順 ⑤ へ)
- ② 文字を変更するときは、82ページの手順 2を 行い、文字を挿入する
- ⑤ このページの手順 ② と ☑ を行う


ENTERキーを押すと、次に編集するタイトル(ディスク名または曲名)を選ぶことができます。

MDや曲タイトルを続けて編集するときは、80ページの手順 **Q-Q**から繰り返してください。

同じグループの曲タイトルを続けて編集するときは、81 ページの2-②から繰り返してください。

他のグループのタイトルを編集するときは、次の〇の手順で終了しMDの再生停止を確認してから、81ページの10-〇からやり直してください。





● MD を取り出すと、MD の編集を確定します。

"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

# 編集した内容を取り消す

次の条件のとき、MDを入れてから現在までに行った編集や入力したタイトル、グループの登録、変更、解除を取り消すことができます。

リモコンを使って操作します。

- 編集した MD を取り出す前
- 電源を切る前
- 録音をする前

上記のいずれかの操作をして、"MD WŘÍTÍNG" が表示された MD の編集内容は取り消すことができません。

MD の編集を行うときは、停止中に P.MODE キーを押してプログラムモードとグループモードを解除してください。

# 入力を "MD" にする。停止中に操作してください。

# 1 "►CANCEL?" を選ぶ

**❷** MD ĔĎĬT キーを押す



② | → または ▶ → | キーを押して "▶ CANCEL ?" を 選ぶ





❸ SET キーを押して確定する



# 2 編集の取り消しを実行する



押すたびに切り換わります。

- ► ① "MD ĔĐĬT TRẮĆK"
  - ② "MD EDIT GROUP"
- 3 "MD EDIT CANCEL"



- 編集後にMDを取り出した場合などは、"CĂŇČEL X"と 表示され操作できません。
- 途中で止めるには、手順回の前にMD ĔĎÍŤキーを押します。

# タイマーを使う

## おやすみタイマー(SLEEP)

設定した時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。

タイマー再生、タイマー録音 (PROG. 1, PROG. 2) + 36

設定した時間帯に選んだソースを再生したり、ラジオまたは外部入力ソースを録音します。

AI タイマー再生 (PROG. 1, PROG. 2) + 36

タイマー再生開始後、徐々に音量が大きくなり、設定した音量まで上がります。

# おやすみタイマー (SLEEP)

何分後に電源をオフ(スタンバイ)するか設定します。



本システムは、おやすみタイマーの動作中は表示部の明 るさが自動的に暗くなり(オートディマー機能)、バック ライトは消灯するように設定されています。

- セットした時間が過ぎると、自動的に電源がオフになります。
- 一回押すごとに10分ずつ増えていきます。最大90分まで設定できます。



- おやすみタイマーの動作中に、SLEEP キーを押すと、残
- おやすみタイマーの動作中は、イルミネーションライト、バックライトは消灯となります。 +20

# 解除するには

り時間の確認ができます。

電源をオフ (スタンバイ) にするか、または SLEEP キーを解除になるまで繰り返し押す。

編

# プログラムタイマーを設定する (PROG. TIMER)

PROG.1,PROG.2には、働く時間帯と内容を予約しておき、必要に応じて、働かせるか、働かせないかを選べます。

時刻合わせを済ませてから、プログラムタイマーを設定してください。 - 🕮 "接続のしかた"を参照して、関連機器との接続を済ませてください。 - 🗐 ~ - 🕮

1 聴く (録音する) ための準備をする

#### CD を聴く

ディスクを入れる (プログラム再生はできません。)

#### MD を聴く

MD を入れる。 (プログラム再生はできません。)

# テープを聴く

テープを入れる。

## ラジオを聴く

放送局をプリセットしておく。 → 34 → 36 外部入力ソースを聴く

AUX端子に接続した機器のタイマー 設定をする。

## 録音する


録音の準備をする。

MD → 40 TĀPE → 47

- プログラムタイマー予約は、PŘŐĠ.1とPŘŐĠ.2の2系統を、同時に予約できます。
- PROG. 1 と PROG. 2 の働く時間帯が重ならないように、1 分以上の間隔をあけて予約してください。

# 2 プログラムタイマーの番号を設定する

**②** mode キーを押し I◀◀ または ▶▶I キーで "TIMER SET" ?" を選び、set キーを押す



② | ◀◀ または ▶▶| キーを押して "PRÖĞ.1 SET?" または "PRÖĞ.2 SET?" を選ぶ



❸ set キーを押して確定する

set / demo

押すたびに切り換わります。

- ➤ ① "PROG.1 SET?"
- → ② "PROG.2 SET?"



- ▶ 以前設定したプログラムタイマーの内容を表示します。
   (設定を変更しない場合は、ディスク、テープの準備、音量の調節をしてから set/demo キーを押してください)
- すでに設定が済んでいるプログラムタイマーを選んだ場合は、設定内容が上書きされます。

# 3 プログラムタイマーの ÔN/OFF を選ぶ

**②** I◀◀ または ▶►I キーを押して "PROG.1 ON?" または "PROG.1 OFF?" を選ぶ



❷ set キーを押して確定する





OFF を選ぶと元の状態に戻ります。

# 4 ONËTIME または EVERYDAY を選ぶ

**②**I◀■または▶▶Iキーを押して"ONETÎME ? "または"EVERYDAY ?"を選ぶ



2 set キーを押して確定する






- ONETIME が実行された後プログラムタイマーはOFF 状態になります。
- EVERYDAY モードはプログラムタイマーが毎日実行 されます。


# 5 オン時刻を設定してからオフ時刻を設定する

**ひ** |◀◀ または ▶▶| キーを押して時刻を合わせる



② set キーを押して確定する





- オン時刻とオフ時刻ともに ②、②の手順を行い時間を 入力した後、同じ手順で分を入力します。
- 間違えたときは、mode キーを押して、手順2からや り直してください。

# 6 希望の予約を設定する

#### タイマー再生、AI タイマー再生をするとき

- モードを選ぶ
  - (1) I◀◀ または ▶▶ キーを押して "PLĂY" または "AI PLĂY" を選ぶ
    - Ţ ① "PĽÁY" (タイマー再生)
      - ② "REC"
      - ③ "AI PĽÁY"

(だんだん音が大きくなるタイマー 再生)



(2) set キーを押して確定する



- 2 音量を調整する
  - (1) |◄◄ または ▶▶| キーを押して調整する



- "PĽÁY": ここでセットした音量で再生されます。
- "AI PLAY":タイマーの再生が始まると、セットした音量まで徐々に上がります。
- (2) set キーを押して確定する



- ❸ 入力ソースを選ぶ
  - (1) |◀◀または▶▶| キーを押して何を聴くか選ぶ
    - **|► ① "TŰÑĒR"** (ラジオ)
      - 2 "CD"
      - ③ "TĀPE"
    - 4 "MD" 5 "AUX"
      - 》 "**AUX**" (外部入力/ビデオなど)



#### タイマー録音をするとき

- モードを選ぶ
  - (1) I◀◀または▶▶I キーを押して"RĒĆ"を選ぶ
    - ► ① "PĽÁY"
      - ② "REC"
    - L 3 "AI PĽÁY"



(2) set キーを押して確定する




- 2 音量を調整する
  - (1) |◀◀ または ▶▶| キーを押して調整する



- ここでセットした音量で再生されます。
- (2) set キーを押して確定する



- ❸ 入力ソースを選ぶ
  - (1) I◀◀または▶▶I キーを押して何を録音する か選ぶ





(2) set キーを押して確定する



(2) set キーを押して確定する



- 放送局を選ぶ(TUNER 時のみ)
  - (1) I◀◀ または ▶▶ キーを押してプリセット チャンネルを選ぶ



(2) set キーを押して確定する



set キーを押して、設定が終了すると
 "COMPLETE" と表示します。

- **②** 放送局を選ぶ(TÚNER 時のみ)
  - (1) I◀◀ または ▶▶I キーを押してプリセット チャンネルを選ぶ



(2) set キーを押して確定する



- ⑤何に録音するか選ぶ
  - (1) I◀◀ または ▶▶I キーを押して録音する機 器を選ぶ




Lmulti control

- (2) set キーを押して確定する set / demo
- "MD REC" を選んだ場合は、必要であれば続いてREC MODE (→ ④ 型) を設定します。
- set キーを押して、設定が終了すると
   "COMPLETE" と表示します。

POINT 予約内容を確認したり変更したい時は、タイマー予約を初めからやり直してください。

# 7 電源をオフ(スタンバイ)にする



- スタンバイ状態になると standby/timer 表示灯が緑色に点灯します。
- 電源がオフ中に **standby/timer** 表示が緑色に点滅しているときは、時刻合わせをしてください。 → ① ②

# 結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動作しないことがあります。このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。 気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い部屋などでは、特に結露にご注意ください。

# ディスクの取り扱いかた ディスク取り扱上のご注意

再生面にふれないように持ってください。



再生面はもちろん、レーベル面にも紙やテープなどを 貼らないでください。 シール類

# お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、やわらかい布などで、放射状に軽くふきとってください。



#### 保存

長い間使用しないときは、本機から取り出し、ケース に入れて保管してください。

#### 本機で使用できるディスクについて

CD (12cm、8cm)、CD-R、CD-RW および CD-G/CD-EG (CDグラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

#### CDディスクのご注意

レーベル面に 『『『空間 のマークが入ったディスクをご 使用ください。このマークが入っていないディスクは 正しく再生できない場合があります。

#### 異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転していま

す。ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原因になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

#### ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

# レンタルディスク、中古ディスクの取り扱いについて

図の様にクランピングエリアにシール が貼られているディスクはご使用にな クランピング ちないでください。 エリア

シールから糊がはみ出したり金属板が貼られている場合があり、ディスクが取り出せなくなる恐れがあります。

シール類をはがした後、糊がレーベル面に残っていると、故障の原因になります。糊のベタつきがある場合、必ずふき取ってからご使用ください。


#### CD-R/CD-RWディスクについて

レーベル面に印刷可能なCD-R/CD-RWを使用すると、レーベル面が貼り付いてディスクの取り出しができないことがあります。本機の故障の原因となるため、このようなディスクは使用しないでください。


# テープの取り扱いかた

#### 誤消去防止装置

大切な録音のあとには、カセットのツメを折ってく ださい。誤消去・誤録音が防げます。



## 再び録音するには



ツメを折った所だけにテープを貼る。

知

識

#### テープの保管について

直射日光下や暖房器などのそばに放置しないでくだ さい。

また、磁石や磁気は近づけないでください。

#### テープがたるんでいる場合

このような場合には、リール軸に鉛筆などを差し込 んで、テープのたるみをとってから装着してくださ (.)

POINT

エンドレステープは故障の原因となりますので、ご使用 にならないでください。


90分を越えるテープは大変薄く、ピンチローラーに巻き 付いたり、切れるなどの不具合が起こりやすいので、ご使 用にならないでください。

# メンテナンス

# ヘッド周りのクリーニング

いつまでも最良の状態でご使用になるには、テープ 再生時間約 10時間ごとに、ヘッド、キャプスタ ン、ピンチローラーのクリーニングを心がけてくだ さい。クリーニングは、次の手順で行ってくださ (10

- (1) カセットホルダーを開けます。
- (2) ヘッド、およびキャプスタン、ピンチローラー を、市販のクリーニング液を含ませた綿棒で注 意深くクリーニングします。



#### ヘッドの消磁

録音・再生ヘッドが磁気を帯びると雑音が大きくな ります。市販の消磁器(ヘッドイレーサー)で消磁し てください。

# POINT

ヘッドのテープガイドなど、精密に調整された部分があ ります。クリーニングの際は、引っかけたり、強い衝撃な どを加えないように注意してください。

#### お手入れのしかた

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい 布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アル コールなどは変色の原因になることがありますの で、ご使用にならないでください。

#### 接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますの で、ご使用にならないでください。特にオイルを含 んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させる ことがあります。

# MD の取り扱いかた

MDのディスクはカートリッジに入っているため、ゴ ミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができま す。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作 の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむた め、次のことにご注意ください。

## ディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ディスクに 直接触れないでください。無理に開け るとこわれます。



#### 置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなと ころ)や、湿度の高いところには置かないでください。

#### ほこり対策について

本機の中では、MDのシャッターは常に開いています。 従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が 終わりましたら、速やかにMDを本機から取り出して ください。

#### お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾い た布でふき取ってください。

#### ディスクアクセサリーについて

レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご 使用にならないでください。

#### 誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、MDの誤消 去防止つまみ(WRITE PROTECT)を開いた状態にし ておきます。

再び録音する場合は、つまみを元の状態に戻します。



#### カートリッジラベルについて

ラベルははがれないように端のほうまでしっかりと 貼り付けてください。またラベルエリアよりはみだし てラベルを貼らないでください。

# MD-Clipデータについて


MD-Člípデータ(静止画等)を書き込んだディスクは、 本機で録音・編集を行わないでください。Ólipのデータ 内容が失われることがあります。

#### 知 Hi MDについて

本機では対応していないので使用しないでください。

# デジタル録音と SCMS について

SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)と は、著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機 器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音で きるのは、一世代だけと規定したものです。



あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほ かは、著作権法上権利者に無断で使用できません。な お、デジタル録音機器(この商品)の価格には、著作権 法の定めにより、私的録音補償金が含まれておりま す。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、下記 にお願いいたします。

#### 社団法人私的録音補償金管理協会

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F 電話(03)5353-0336(代表) FAX. (03) 5353-0337

## 輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を 行ってください。

- **②** CD、MDを取り出します
- ② MD ▶/II キーを押す

# MD NO DISC

**②** CD ▶/II キーを押す

# ICD NO DISC

- **②** しばらく待って、ディスプレイ部が図の表示に なったことを確かめてください
- ⑤ 数秒間待って、電源をオフにします

# メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜いた後、約1日バック アップされるメモリーの内容

#### アンプ部:

電源の状態、インプットセレクター、ボリューム値、ルー ムイコライザーの設定、サウンドプリセット、インプットレ ベル値 (AUX、D.AUDIO)、オートパワーセーブの設定、イ ルミネーションライトの設定

#### チューナー部:

受信バンド、周波数、プリセット放送局、AUTO/MONOの 設定、タイマーの設定内容

#### カセットデッキ部:

テープ走行方向、リバースモード

#### MDレコーダー部:

録音モード、録音スピード

ドルビーラボラトリーズの米国および海外特許に 基づく許諾製品

# 故障かな?と思ったら...

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

## マイコンをリセットするには

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作(操作できない、ディスプレイの誤表示など)することがあります。この場合、次の手順をお試しください。

マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷時の状態となります。ご了承ください。

電源プラグをコンセントから抜き、() (POWER) キーを押しながら、差し込み直す。



マイコンをリセットすると下記のディスプレイが表示

されます。

INITIALIZE

# アンプ部・スピーカー部

症 状	処 置	
音が出ない。	● <b>"接続のしかた"</b> をみて正し<接続し直す。	+10
	<ul> <li>● 音量を上げる。</li> <li>● MUTEをオフ(解除)にする。</li> <li>● ヘッドホンが差し込まれているときはプラグを抜く</li> </ul>	- 20
"standby/timer" の表示が赤く点滅し,音が出ない。	● スピーカーコードがショートしている。電源コードを抜いてスヒ コードを接続し直す。	<u>パ</u> ーカー
"standby/timer" の表示が緑色に点滅する。	<ul><li>● 現在時刻をもう一度合わせる。</li><li>● タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。</li></ul>	+ 18 + 86
ヘッドホンから音がでない。	<ul><li>ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。</li><li>音量を上げる。</li></ul>	<b>-</b> 20 <b>-</b> 19
スピーカーの片側から音が出ない。	● "接続のしかた" をみて正しく接続し直す。	<b>+</b> 10
時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅し ている。	● 現在時刻をもう一度合わせる。	- 18
タイマーが作動しない。	<ul><li>● "時刻合わせ" をみて現在時刻を合わせる。</li><li>● タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。</li></ul>	+ 18 + 86

# チューナー部

症状	処 置	
放送局が受信できない。	<ul><li>● アンテナを接続する。</li><li>● 放送バンドを合わせる。</li><li>● 受信したい放送局の周波数に合わせる。</li></ul>	+ 11 + 12 + 33 + 36
雑音が入る。	<ul><li>外部アンテナを道路から離して設置する。</li><li>電気器具の電源を切ってみる。</li><li>テレビから離す。</li></ul>	
プリセットしたあと、P.CĂLLキーを押しても 受信できない。	<ul><li>● 受信できる周波数の放送局をプリセットする。</li><li>● もう一度オートプリセットする。</li></ul>	+ 36 + 34

# MD レコーダー部(MD 規格上の症状)

症状	原因
まだ録音可能時間があるのに"DÍSC FÜLL"と 表示される。	● 255曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。 (トラック番号256未満でも録音できないことがあります。) このとき、ディスプレイのリメインタイム表示は、"0:00" になります。
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	● MD全体の残り時間が 12 秒未満の場合は、ディスプレイのリメインタイム表示は、"0:00" になります。消去された曲の合計時間が 12 秒を超えると録音可能時間の表示が変化します。*1 編集を繰り返したMDの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	● 編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。 ● 異なる録音モードの曲同士はつなげません。*2
録音済みの時間と、録音可能時間の合計が MD全体の記録時間(60分、74分、80分)と 一致しない。	● 2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。*3
編集でできた曲で早送り、早戻しをすると、音 が途切れる。	<ul><li>◆ さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。</li></ul>
トラック(曲)番号が正しく付かない。	● 録音したソース(CDほか)の内容によっては、短い曲ができることがあります。
"READING" が表示される時間が異常に長い。	● 新品の録音用MD(全<録音されていなもの)を入れた場合、通常よりも長い間 "READING" が表示されます。
モノラル録音された MD のとき、時間表示が 不正確になる。	<ul><li>● モノラル録音とステレオ録音が、それぞれ異なるフォーマットで行われるためで、故障ではありません。</li></ul>
タイトルが 1792 文字入らない。	<ul><li>● タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されているため1792文字入りきらない場合があります。</li></ul>

- \* 1 録音モードが STEREO モードの場合 (LP2/MONO モードの場合: 24秒 LP4 モードの場合: 48秒)
- \*2 STÉŘEO (ステレオ録音モード)、LP2 (ステレオ2倍長時間録音モード)、LP4 (ステレオ4倍長時間録音モード)、MŐÑO (モノラル録音モード)
- \*3 録音モードが STEREO モードの場合 (LP2/MONO モードの場合:4秒 LP4モードの場合:8秒)

# MD レコーダー部

症状	処 置
再生キーを押しても音が出ない。	● 録音済 MD または再生用 MD を入れる。
録音ができない。	● 誤消去防止つまみを元に戻すか、録音可能な MD に取り換える。
	● 入力切換を録音したいソースにする。
録音レベルが低い。(AUX、D.AUDIO 使用時)	<ul><li>◆ AUX、Ď.ÃŮĎÍÒ のインプットレベルを調節する。 +③1 +③9</li></ul>
録音後音がひずむ。(AUX、D.ÃŮĎĬO使用時)	<ul> <li>録音レベルの設定をしていない。(AUX、Ď.ÃŮĎĺÒ使用時)</li> <li>AUX、Ď.ÃŮĎĺÒ のインブットレベルを調節する。</li> </ul>
雑音が大きい。	● 電気器具、テレビなどから離す。

症状	処 置
ディスクを入れても再生できない。	<ul> <li>● ラベル面を上にして、正しく入れる。</li> <li>● "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 - 20</li> <li>● "結露にご注意"を参照し、露を蒸発させる。 - 20</li> </ul>
音声が出ない。	<ul><li>CD ►/II キーを押す。</li><li>"ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 - ஹ</li></ul>
音とびがする。	<ul><li>● "ディスク取扱上のご注意" を参照し、ディスクを清掃する。 → ⑨</li><li>● 振動のない場所に設置する。</li></ul>

# カセットデッキ部

症状	処 置
再生キーを押しても音が出ない。	<ul> <li>■ "ヘッド周りのクリーニング"をみてヘッドを清掃する。 → ②1</li> <li>● 巻き取りムラがありテーブが重くなっている。</li> <li>● 録音済みテーブを使う。</li> </ul>
操作キーを押しても作動しない。	<ul><li>◆ カセットホルダーを完全に閉める。 + ③1</li><li>◆ デッキの走行方向をかえる、またはテープを裏返す。 + ③1</li></ul>
"PÚSH OPÉN" 表示部を押しても、ホルダーが開かない。	● 停止状態で押す。
音がかすれたり高音が出なくなる。	<ul><li>● "ヘッド周りのクリーニング"をみてヘッドを清掃する。 + 到</li><li>● テープがのびている。</li></ul>
録音後音がひずむ。(AUX、Ď.ÃŰĎÍO使用時)	<ul> <li>録音レベルの設定をしていない。(AUX、Ď.ÃŮĎÍð 使用時)</li> <li>AUX、Ď.ÃŮĎÍð のインブットレベルを調整する。 → ③ → ③</li> </ul>
雑音が大きい。	<ul><li>■ "ヘッド周りのクリーニング"をみて消磁する。 + ①1</li><li>● 電気器具、テレビなどから離す。</li></ul>
音がふるえる。	<ul> <li>■ "ヘッド周りのクリーニング"をみてヘッドを清掃する。 → ①</li> <li>● テープの端から端まで通して早送り、巻戻し、または再生をして巻き直す。</li> </ul>
録音キーを押しても録音できない。	<ul> <li>サメの折れていないテープを使う、または穴をふさぐ。 + ⑨</li> <li>カセットホルダーを完全に閉める。 + ⑨</li> <li>入力切換を録音したいソースにする。 + ②</li> <li>デッキの走行方向をかえる、またはテープを裏返す。 + ③</li> </ul>

# リモコン部

症状	処 置
リモコンで操作できない。	<ul><li>新しい電池に入れ換える。</li><li>→ 損作範囲内で操作する。</li><li>→ 10</li></ul>

# デジタルオーディオプレーヤーとの接続

症状	処 置
デジタルオーディオリンク対応プレーヤーの 操作ができない。	● 別売の専用ケーブル(PNC-150)で接続する。

# メッセージ表示の一覧

ディスプレイ表示	意味	
BLANK DIŚC	● 何も録音されていない MD です。	
BŰFFER OVER	● 74 分以内に 201 曲以上の CD を 4 倍速録音しようとしている。	
CĂŃT ĒĎĨŤ	<ul><li>● 長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。</li><li>● プログラムモード、グループモードのときに編集しようとしている。</li></ul>	
CĂŇ'T RĚĀD	● CĤĔĊK ĎÍŚĊ中にCDキーを押している。	
CD ŃŌ ĐÍŚC	● CD が入っていない。	
CHÉCK DÍŚC	● CD で <b>TOC*</b> の内容が読み取れない。ファイナライズされていない CD-R を入れている。CD を確認する。 → ②①	
DÍŚC FÜĽL	● 録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。録音用のMDを入れ換える。一枚のディスクには256曲以上録音できません。	
MD ŃŌ ĐỔŚC	• MD が入っていない。	
MD WŘÍŤÍŇG	● 編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。	
NO CASSETTE	● 録音用のテープが入っていない。	
мр	● MD タイトルが書かれていない。	
ŃŌ TRẮỚẨS	<ul><li>● 曲は録音されていないが、MDタイトルが書かれている。</li></ul>	
PGM FULL	● CD または MD のプログラムで 33 曲目を選択しようとしている。 <b>→</b> <u>②</u>	
PĽÁY OŇĽY	● 再生専用のMDに録音しようとしている。録音用のMDを入れる。	

ディスプレイ表示	意 味
PROTECTED	● MD が"録音禁止"されている。"録音可能"にする。 → ② カセットのツメが折れている。ツメを折った所だけにテープを貼る。 → ⑨
RANDOM Mode	● CD ランダムモードのときに MD O.T.E.録音または TĂPE O.T.E.録音をしようとしている。ランダムモードを解除する。 → <u>⑤</u>
READING	<ul> <li>ToC*情報を読み込んでいる。</li> </ul>
SĂMĖ TNO	● 同じ曲を2回以上プログラムして4倍速録音しようとしている。
SCMS	● SCMS によりデジタルコピー禁止のソースを"DIĞİÏAL"で録音しようとしている。 "ANĀLOG"または"EQ <sup>™</sup> RĒČ <sup>™</sup> に切り換える。 + ④3 + ⑨2
TĒXT FÜĽL	● 1.5 Kバイト以上のテキスト情報がある CD TEXT のテキスト情報を表示しようとしている。
TÎŤĹË FŮĽL	• 最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。 MD 全体で 1792 文字、1 曲につき最大 80 文字("LP:" も含む)まで入力できます。(英、数、記号の場合)カタカナを使用した場合は、1 文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。スペース(1 文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。
TRÁY OPÉN	● CDのドアが開いている。
UTOC ERROR	● UTOC*の内容が異常である。"ÁLL EŘÁŠE"を行う。→②④ それができないときは、MDを取り換える。
WAIT 74min.	● CD から MD に 4 倍速録音をしたのちに同じ曲を 4 倍速録音しようとしている。再録音できるまでの時間が表示される。
<b>×</b> 00000	● "○○○○ "の操作はできません。

# £п

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 保証書 (別途添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没な ど、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内で も有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ の販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問 い合わせください。

(お問い合わせ先は、「ケンウッドサービス網」をご覧ください。)

#### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

#### シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられており ますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリア ル番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

#### 修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切そ の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

#### 保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービス窓口が修理をさせていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

#### 出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼される時は、次のことをお知らせください。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- 故障の症状(できるだけ具体的に)
- ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

# 保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合 には、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 等の設備費や、一般管理費などが含まれています。

● 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

●出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。

●送 料:郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に 無償修理などを行うにあたって、お客様に負担していただく場合があります。

#### お買上げ店名

電話( )

# ケンウッドサービス網

製品に対するお問合せ、アフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお申しつけください。

北海道			
札幌サービスセンター	₩007-0834	札幌市東区北34条東14-1-23	<b>☎</b> (011) 743-7740
東北			
仙台サービスセンター	<b>5</b> 984-0042	仙台市若林区大和町5-32-12(サンライズ大和)	<b>☎</b> (022) 284-1171
盛岡サービスステーション	<b>5</b> 020-0124	盛岡市厨川4-5-11	<b>☎</b> (019) 646-2311
関東・信越			
さいたまサービスセンター	<b>331-081</b>	さいたま市北区宮原町1-311-1(加茂宮ビル1F)	<b>☎</b> (048) 664-3611
千葉サービスセンター	₹277-0081	柏市富里1-2-1	<b>☎</b> (04) 7163-1441
横浜サービスセンター	₹226-8525	横浜市緑区白山1-16-2	☎(045) 939-6242
東京サービスステーション	₹169-0073	新宿区百人町2-16-15(MYビル1F)	<b>☎</b> (03) 3363-1650
新潟サービスステーション	<b>5</b> 950-0923	新潟市姥ケ山1-5-37	<b>☎</b> (025) 287-7736
中部・甲州			
名古屋サービスセンター	<b>5</b> 462-0861	名古屋市北区辻本通1-11	<b>☎</b> (052) 917-2550
静岡サービスステーション	₹420-0816	静岡市沓谷5-61-1	☎(054) 262-8700
松本サービスステーション	₹390-0832	松本市南松本2-7-30(昭和ビル2F)	<b>☎</b> (0263) 26-7331
金沢サービスステーション	<b>5</b> 920-0036	金沢市元菊町21-87(第2濱伍ビル1F)	<b>☎</b> (076) 265-5045
近畿・四国			
大阪サービスセンター	<b>532-0034</b>	大阪市淀川区野中北2-1-22	☎(06) 6394-8075
高松サービスステーション	<b>5</b> 760-0068	高松市松島町3-1	<b>☎</b> (087) 835-2413
中国			
広島サービスセンター	<b>5</b> 731-0137	広島市安佐南区山本1-8-23	<b>☎</b> (082) 832-2210
九州			
福岡サービスセンター	<b>5</b> 815-0035	福岡市南区向野2-8-18	<b>☎</b> (092) 551-9755
鹿児島サービスステーション	<b>5</b> 890-0063	鹿児島市鴨池2-15-10(パレス鴨池1F)	<b>☎</b> (099) 251-6347
沖縄サービスステーション	<b>5</b> 901-2132	浦添市伊祖1-5-2	<b>☎</b> (098) 874-9010
	<b> 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 5 5 6 7 7 8 7 8 9 9 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	横浜市緑区白山1-16-2	
	<b>a</b> (0570) 01	0-114(ナビダイヤル) 携帯電話・PHSでのご	利用は ☎(045)933-5
	<b>M</b> (045) 933	-5553	

- ケンウッドサービス窓口 営業時間のご案内 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前10時から午後6時まで
- カスタマーサポートセンター 営業時間のご案内 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前9時から午後6時まで (各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください)

<b>本体部 (RXD-SV3MD)</b> 「アンプ部】
実用最大出力 30W+30W(JEITA 6 Ω)
周波数特性 AUX40 Hz~20 kHz(0 dB~-3dB)
[チューナー部]
FMチューナー部
受信周波数範囲76 MHz~90 MHz
アンテナインピーダンス75 Ω
AMチューナー部
受信周波数範囲531 kHz~1,629 kHz
[MDレコーダー部]
読み取り方式非接触光学式読み取り
(半導体レーザー)
記録方式 磁界変調オーバーライト方式
音声圧縮方式 ATRAC, ATRAC 3
D/Aコンバーター1 ビット
ワウ・フラッター (JEITA)
[CDプレーヤー部]
読み取り方式非接触光学式読み取り
(半導体レーザー)
D/Aコンバーター1 ビット
サンプリング周波数 8 fs (352.8 kHz)
周波数特性 (JEITA) 20 Hz~20 kHz
ワウ・フラッター (JEITA)

[カセットデッキ部]
トラック方式4トラック2チャンネルステレオ
録音方式交流バイアス(周波数:105 kHz)
ヘッド
消去用1
ワウ・フラッター
早巻き時間
十多さ時間
[電源部・その他]
電源電圧・電源周波数 交流 100 V, 50 Hz/ 60 Hz
待機時消費電力
定格消費電力(電気用品安全法に基づく表示) 85 W
最大外形寸法幅 180 mm
高さ 255 mm
奥行 336 mm
留景(東景) 5.5 kg/に関い
質量(重量)5.5 kg(正味)
スピーカー部 (LS-SV3)
スピーカー部 (LS-SV3)
スピーカー部 (LS-SV3) エンクロージャーバスレフ型
スピーカー部 (LS-SV3) エンクロージャーバスレフ型 スピーカー構成
スピーカー部 (LS-SV3) エンクロージャーバスレフ型 スピーカー構成 ウーファー120 mm コーン型 ツイーター25 mm ドーム型
スピーカー部 (LS-SV3) エンクロージャーバスレフ型 スピーカー構成 ウーファー
スピーカー部 (LS-SV3) エンクロージャーバスレフ型 スピーカー構成 ウーファー120 mm コーン型 ツイーター25 mm ドーム型
スピーカー部 (LS-SV3) エンクロージャー
スピーカー部 (LS-SV3) エンクロージャー

本製品は「JIS C61000-3-2適合品」です。

# POINT.

- これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- 極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。

# **KENWOOD**

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

電話 (0570) 010-114 (ナビダイヤル) 携帯電話・PHSでのご利用は (045) 933-5133

FAX (045) 933-5553

住所 〒226-8525 横浜市緑区白山1-16-2

アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、99ページの「ケンウッドサービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。